

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela rocznej gwarancji na poprawne działanie tunera. Warunki gwarancji podane są w karcie gwarancyjnej. Utrata uprawnień gwarancyjnych może nastąpić na skutek:

- zerwania lub naruszenia plomb
- dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione
- uszkodzeń mechanicznych
- zainstalowania odbiornika niezgodnie z niniejszą instrukcją

WYPOSĄŻENIE

- 1/ Przewód sieciowy - 1 szt.
- 2/ Przewód połączeniowy - 1 szt.
- 3/ Wtyk antenowy - 1 szt.
- 4/ Bezpiecznik WTA-T 50 mA/250 V - 1 szt.
- 5/ Zardówka 24 V/30 mA - 1 szt.
- 6/ Pokrętko strojenia programatora - 10 szt.

ZAŁĄCZNIKI

- 1/ Schematy elektryczne SHE 5421, SHE 5422
- 2/ Etykieta samoprzylepna z nadrukiem skali częstotliwości dla fal krótkich.