

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА MP8036multi

1) Запустите установщик драйвера «MP8036multi_DriverInstall.exe» (рис. 1).





Рис 1

2) Появится окно мастера установки драйверов (рис. 2). Нажмите «Далее».



3) Начнется установка драйвера устройства (рис 3.). Дождитесь окончания установки (рис 4). Нажмите «Готово».




Рис. 3




Рис. 4

4) Установите на MP8036multi джампер конфигурации. Подключите устройство к ПК. Появится сообщение о завершении установки драйвера (рис. 5).




Рис. 5

5) Убедитесь, что MP8036multi отображается в диспетчере устройств (рис. 6).




Рис. 6

На ПК под управлением операционной системы Windows XP устройство MP8036multi в диспетчере устройств отображается в разделе «libusb-win32-devices». Если после выполнения пунктов 1 – 4 устройство MP8036multi не отображается в диспетчере устройств (Windows XP), не отключая устройство от ПК, повторите пункты 1 – 3.

Устройство MP8036multi готово к работе!