

STUDER reVox

B740

SERVICEANLEITUNG
SERVICE INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE SERVICE



B740

SERVICEANLEITUNG
SERVICE INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE SERVICE



EINLEITUNG

Das vorliegende Buch ist eine Neubearbeitung der Serviceanleitung für den Leistungsverstärker B740.

Änderungen oder Neuerungen wurden berücksichtigt.

Die Funktionsbeschreibung, die Abgleichanleitung sowie der Schemateil enthalten sämtliche Angaben zu den A740- und B740-Ausführungen.

INTRODUCTION

This book is a revised edition of the service instructions for the power amplifier B740. Modifications and innovations have been considered.

The circuit description, the electrical adjustments as well as schematic diagrams contain all informations concerning the A740- and B740-versions.

INTRODUCTION

Ce livre est une nouvelle édition de l'instruction de service pour l'amplificateur de puissance Revox B740.

On a tenu compte des modifications et des innovations.

La description des fonctions, l'ajustage et la section schéma contiennent tous les indications pour les versions A740 et B740.

Prepared and edited by
STUDER – REVOX
TECHNICAL DOCUMENTATION
Althardstrasse 146
CH – 8105 Regensdorf – Zürich

Copyright by Willi Studer
Printed in Switzerland
Order No. 18.194.1280

We reserve the right to make alterations as technical progress may warrant.

Inhaltsverzeichnis	Seite	Contents	Page	Repertoire	Page
1. Allgemeines	1/1	1. General	1/1	1. Généralités	1/1
1.1 Technische Daten	1/1	1.1 Technical data	1/1	1.1 Caractéristiques techniques	1/1
1.2 Abmessungen	1/3	1.2 Dimensions	1/3	1.2 Dimensions	1/3
2. Ausbau	2/1	2. Dismantling	2/1	2. Démontage	2/1
2.1 Entfernen des oberen Deckbleches	2/1	2.1 Removal of top cover	2/1	2.1 Dépose de la plaque de recouvrement supérieure	2/1
2.2 Entladen der Siebkondensatoren	2/1	2.2 Discharging the filter capacitors	2/1	2.2 Décharge des condensateurs de filtrage	2/1
2.3 Endstufe ausbauen	2/2	2.3 Removal of power stages	2/2	2.3 Démontage de l'étage de puissance	2/2
2.4 Frontplatte ausbauen	2/2	2.4 Removal of front panel	2/2	2.4 Dépose du panneau frontal	2/2
2.5 Lampe in Modulometer austauschen	2/2	2.5 Lamp replacement for meter illumination	2/2	2.5 Echange des lampes des modulomètres	2/2
2.6 Netz-Sicherung wechseln	2/3	2.6 Replacement of main fuse	2/3	2.6 Echange du fusible secteur	2/3
2.7 Netzspannungswähler einstellen	2/3	2.7 Adjustment of voltage selector	2/3	2.7 Adaptation de la tension secteur	2/3
2.8 Netzteil-Sicherungen wechseln	2/3	2.8 Replacement of power supply fuses	2/2	2.8 Echange des fusibles d'alimentation	2/3
2.9 Endstufen- und Vorverstärkerprint ausbauen	2/3	2.9 Removal of output stages and preamplifier circuit boards	2/3	2.9 Démontage du préamplificateur et de l'étage de puissance	2/4
2.10 Netzteilprint ausbauen	2/4	2.10 Removal of power supply	2/4	2.10 Démontage du circuit d'alimentation	2/4
2.11 Instrumentenprint ausbauen	2/4	2.11 Removal of meter amplifier	2/4	2.11 Démontage du circuit de mesure	2/4
2.12 Siebkondensator ausbauen	2/4	2.12 Removal of filter capacitor	2/4	2.12 Démontage des condensateurs de filtrage	2/4
2.13 Drehschalter ausbauen	2/4	2.13 Removal of rotary switches	2/4	2.13 Démontage des commutateurs	2/4
3. Funktionsbeschreibung	3/1	3. Circuit description	3/1	3. Description des fonctions	3/1
3.1 Funktionsbeschreibung des Blockschaltbildes	3/1	3.1 Description of block diagram	3/1	3.1 Explication des schémas-bloc	3/1
3.2 Beschreibung der Schutzschaltungen	3/2	3.2 Description of fail-safe circuits	3/2	3.2 Description des circuits de protection	3/2
3.3 Beschreibung des Instrumentenverstärkers	3/4	3.3 Description of peak program meter amplifier	3/4	3.3 Description du circuit de mesure	3/4
4. Abgleichanleitung	4/1	4. Electrical Adjustments	4/1	4. Instruction de réglage	4/1
4.1 Messgeräte	4/1	4.1 Test equipment	4/1	4.1 Appareils de mesure	4/1
4.2 Abgleich der stabilisierten Speisenspannungen	4/1	4.2 Adjustment of stabilized supply voltages	4/1	4.2 Réglage de l'alimentation stabilisée	4/1
4.3 Ruhestrom-Einstellung	4/2	4.3 Adjustment of quiescent current	4/2	4.3 Réglage du courant de repos	4/2
4.4 Pegelkontrolle	4/2	4.4 Level check	4/2	4.4 Réglage des niveaux	4/2
4.5 Abgleich der Modulometer	4/4	4.5 Calibration of the peak program meters	4/4	4.5 Réglage des modulomètres	4/4
5. Anleitung zur Messung der wichtigsten technischen Daten	5/1	5. Instructions for measuring the most important performance data	5/1	5. Mesure des caractéristiques techniques importantes	5/1
5.1 Frequenzgangkontrolle, unbelastet	5/1	5.1 Frequency response check, without load	5/1	5.1 Réponse en fréquence, sans charge	5/1
5.2 Frequenzgangkontrolle mit Last	5/2	5.2 Frequency response check, with load	5/2	5.2 Réponse en fréquence, avec charge	5/2
5.3 Klirrfaktor	5/2	5.3 Harmonic distortion	5/2	5.3 Distorsion	5/2
5.4 Fremdspannungs-Abstand	5/3	5.4 Signal to noise ratio	5/3	5.4 Rapport signal/bruit	5/3
5.5 Übersprechdämpfung	5/3	5.5 Crosstalk attenuation	5/3	5.5 Amortissement de la diaphonie	5/3
6. Schaltbilder	6/1	6. Diagrams	6/1	6. Schémas	6/1

1. ALLGEMEINES

Der hochwertige Stereo-Leistungsverstärker B740 wird während der Fertigung und in der Endkontrolle nach eng tolerierten Messdaten geprüft. Es ist deshalb unerlässlich, dass die entsprechenden Spezifikationen kontrolliert werden, damit die ursprünglichen Eigenschaften des Gerätes voll erhalten bleiben.

Achtung:

Bevor Service-Arbeiten am geöffneten Verstärker vorgenommen werden, ist unbedingt darauf zu achten, dass die Siebkondensatoren entladen sind. Siehe Kap. 2.2 Entladen der Siebkondensatoren.

1.1 Technische Daten**Musikleistung:**

300 W pro Kanal (4 Ohm)
beide Kanäle gleichzeitig angesteuert

Ausgangsleistung:

(nach DIN 45500 bei 1 kHz)
200 W pro Kanal (4 Ohm)
125 W pro Kanal (8 Ohm)
beide Kanäle gleichzeitig angesteuert

Nennausgangsleistung:

(20 Hz ... 20 kHz) Sinusleistung
175 W pro Kanal (4 Ohm)
100 W pro Kanal (8 Ohm)
beide Kanäle gleichzeitig angesteuert

Dämpfungsfaktor:

größer als 150 bei 1 kHz (8 Ohm)

Frequenzgang:

20 Hz ... 20 kHz, +0/-0,75 dB

Subsonic-Filter:

(schaltbar)
16 Hz -3 dB, Steilheit 12 dB/Oktave

Harmonische Verzerrungen:

(20 Hz ... 20 kHz)
kleiner als 0,1% bei jedem Leistungspegel bis Nennausgangsleistung

Transient Intermodulations-Verzerrungen (TID):

<0,03% bei 1 kHz, 100 W / 8 Ohm

Fremdspannungsabstand:

(Effektivwert)
größer als 100 dB
bezogen auf Nennausgangsleistung

1. GENERAL

To ensure optimum performance within the narrow tolerances which are set for the stereophonic high power amplifier Revox B740, each unit must pass a series of tightly controlled production tests plus a careful final inspection step. In order to maintain the specified characteristics, it is essential that all important performance data are checked whenever an B740 comes to the shop for servicing.

Important:

Before carrying out any service work on the opened amplifier, discharge the filter capacitors as described in section 2.2 of this manual.

1.1 Technical specifications**Musikleistung:**

300 W per channel (4 ohms)
both channels simultaneously driven

Ausgangsleistung:

(according to DIN 45500 at 1 kHz)
200 W per channel (4 ohms)
125 W per channel (8 ohms)
both channels simultaneously driven

Continuous average sine wave power:

from 20 ... 20 000 Hz at rated distortion:
175 W per channel into 4 ohms
100 W per channel into 8 ohms
(both channels simultaneously driven)

Damping factor:

minimum 150 / 1 kHz (8 ohms)

Frequency response:

20 ... 20 000 Hz, plus 0, minus 0.75 dB

Subsonic filter:

(switchable)
-3 dB at 16 Hz, roll off 12 dB / octave

Total harmonic distortion:

(20 ... 20 000 Hz)
less than 0.1% at any level up to rated output

Transient intermodulation distortion (TID):

<0.03% at 1 kHz, 100 W / 8 ohms

Signal to noise ratio:

unweighted (rms calibrated meter)
better than 100 dB
referred to rated output

1. GENERALITES

En fin de montage, un contrôle sévère, aux tolérances de mesure très étroites, permet à l'amplificateur de puissance stéréophonique B740 de conserver sa qualité et ses caractéristiques techniques originales.

Important:

Avant toute intervention sur l'amplificateur ouvert, il est impératif de s'assurer de la décharge des condensateurs de filtrage. Voir chapitre 2.2 décharge des condensateurs de filtrage.

1.1 Caractéristiques techniques**Puissance musicale:**

300 W par canal (4 ohms)
les deux canaux simultanément en service

Puissance de sortie:

(selon DIN 45500 à 1 kHz)
200 W par canal (4 ohms)
125 W par canal (8 ohms)
les deux canaux simultanément en service

Puissance nominale:

(20 Hz ... 20 kHz) puissance sinusoïdale
175 W par canal (4 ohms)
100 W par canal (8 ohms)
les deux canaux simultanément en service

Coefficient d'amortissement:

supérieur à 150 à 1 kHz (8 ohms)

Réponse en fréquence:

20 Hz ... 20 kHz, +0/-0,75 dB

Filtre infrasonore:

(commutable)
16 Hz -3 dB, efficacité 12 dB / octave

Distorsion harmonique:

(20 Hz ... 20 kHz)
inférieur à 0,1%, à n'importe quel niveau jusqu'à la puissance de sortie nominale

Distorsion d'intermodulation transitoire (TID):

<0,03% à 1 kHz, 100 W / 8 ohms

Recul du bruit de fond:

(valeur effective)
supérieur à 100 dB
par rapport à la puissance de sortie nominale

Übersprechdämpfung:

grösser als 75 dB bei 40 Hz
grösser als 70 dB bei 1 kHz
grösser als 60 dB bei 10 kHz

Eingänge:

A: Cinch (Phono-Jack)
B: XLR-Buchse, weiblich (Cannon)

Eingangswähler:

(3-stellig)
A – SUBSONIC FILTER
A – DIRECT
B – DIRECT

Eingangsimpedanz:

50 kOhm

Eingangsempfindlichkeit:

1V für Nennausgangsleistung (175 W / 4 Ohm)

Eingangsabschwächer:

0 ... -27 dB, schaltbar in 3 dB-Stufen, für jeden Kanal getrennt.
Genauigkeit 0,2 dB

Lautsprecherausgänge:

(schaltbar)
A: DIN-Anschlussbuchsen
B: Polklemmen (60 Ampere)

Kopfhörerausgang:

Stereo-Jack auf der Frontplatte
Nennausgangsspannung 11,9 V
Ausgangsimpedanz: 100 Ohm
geeignet für hoch- und niederohmige Kopfhörer

Aussteuerungsanzeige:

2 Peak Program Meter (Spitzenwertmesser), beleuchtet
Anstiegszeit: < 2,5 ms für Anzeige -1 dB
Rückstellzeit: 1,8 s/20 dB
Skala linear in dB, Bereich: -40 ... +5 dB
(0 dB entsprechen 100 W and 4 Ohm Last)
Abmessungen der Instrumente:
95 x 73 mm

Netzanschluss:

220 V AC
intern umschaltbar 100, 120, 140, 200, 220, 240 V AC
Sicherung: 100 ... 140 V: 8 AT
200 ... 240 V: 4 AT

Leistungsaufnahme:

100 ... 800 W

Gewicht:

20 kg

Crosstalk:

better than 75 dB at 40 Hz
better than 70 dB at 1 kHz
better than 60 dB at 10 kHz

Inputs:

A: phono sockets
B: XLR type receptacles (cannon)

Input selector:

(3 positions)
A – SUBSONIC FILTER
A – DIRECT
B – DIRECT

Input impedance:

50 kohms

Input sensitivity:

1V for rated output (175 W / 4 ohms)

Input attenuator:

0 ... -27 dB, switchable for each channel separately in 3 dB steps.
Accuracy 0.2 dB

Loudspeaker outputs:

(switchable)
A: DIN speaker sockets
B: binding posts (60 amps)

Headphone output:

stereo jack on front panel
nominal output voltage: 11.9 V
output impedance: 100 ohms
suitable for low and high impedance phones.

Output level meters:

2 peak program meters, internally illuminated
response time < 2.5 msec for a -1 dB indication
release time 1.8 sec / 20 dB
linear dB scale, from -40 to +5 dB
(0 dB equals 100 W into 4 ohms)
meter dimensions: 95 x 73 mm

Electric current connections:

220 V AC
internally switchable for 100, 120, 130, 200, 220, 240 V AC
Fuse: 100 ... 140 V: 8 A slow-blow
200 ... 240 V: 4 A slow-blow

Power consumption:

100 ... 800 W

Weight:

20 kg / 44 lbs

Recul de diaphonie:

supérieur à 75 dB à 40 Hz
supérieur à 70 dB à 1 kHz
supérieur à 60 dB à 10 kHz

Entrées:

A: Cinch (Phono-Jack)
B: XLR prise feminine (cannon)

Sélecteur d'entrée:

(3 positions)
A – SUBSONIC FILTER
A – DIRECT
B – DIRECT

Impédance d'entrée:

50 kohms

Sensibilité d'entrée:

1V pour la puissance de sortie nominale (175 W / 4 ohms)

Atténuateurs d'entrée:

0 ... -27 dB, par crans de 3 dB, séparés pour chaque canal
précision 0,2 dB

Sorties haut-parleur:

(commutables)
A: prises DIN
B: bornes (60 ampères)

Sortie casque:

Jack stéréo sur le panneau frontal
tension de sortie nominale: 11,9 V
impédance de sortie: 100 ohms
pour casque haute et basse impédance

Indicateurs de modulation:

2 Peak Program Meters (indicateur de valeur de pointe), éclairés
temps de montée: < 2,5 ms pour l'indication -1 dB
temps de descente: 1,8 ms / 20 dB
échelle linéaire en dB: -40 ... +5 dB
(0 dB correspondant à 100 W avec une charge de 4 ohms)
dimensions des cadrans: 95 x 73 mm

Raccordement secteur:

220 V AC
(commutation interne pour 100, 120, 140, 200, 220, 240 V AC
Fusible: 100 ... 140 V: 8 A retardé
200 ... 240 V: 4 A retardé

Consommation:



100 ... 800 W

Poids:

20 kg

1.2 Abmessungen

(Ohne Anschlussstecker auf der Rückseite)
(B x H x T) 450 x 151 x 357 mm




1.2 Dimensions

(without connecting plugs on rear panel)
(w x h x d) 450 x 151 x 357 mm
(17.71 x 5.94 x 14.05 inches)

1.2 Dimensions

(La place pour les connecteurs XLR sur le
panneau arrière non inclus)
(l x h x p) 450 x 151 x 357 mm



A Frontseite


- ① Netzschalter POWER
- ② Kopfhörerbuchse PHONES
- ③ Lautsprechergruppen-Schalter SPEAKERS A
- ④ Lautsprechergruppen-Schalter SPEAKERS B
- ⑤ Eingangswahlschalter INPUT
- ⑥ Pegelregler linker Kanal LEFT LEVEL
- ⑦ Pegelregler rechter Kanal RIGHT LEVEL
- ⑧ Modulometer linker Kanal LEFT CHANNEL
- ⑨ Modulometer rechter Kanal RIGHT CHANNEL

A Front panel

- ① Electrical POWER switch
- ② Head-PHONES jack
- ③ Output selector SPEAKERS A
- ④ Output selector SPEAKERS B
- ⑤ INPUT selector
- ⑥ Input attenuator LEFT LEVEL
- ⑦ Input attenuator RIGHT LEVEL
- ⑧ Peak program meter LEFT CHANNEL
- ⑨ Peak program meter RIGHT CHANNEL

A Panneau frontal

- ① Interrupteur secteur POWER
- ② Prise casque PHONES
- ③ Commutateur haut-parleur SPEAKERS A
- ④ Commutateur haut-parleur SPEAKERS B
- ⑤ Sélecteur d'entrée INPUT
- ⑥ Réglage du niveau canal gauche LEFT LEVEL
- ⑦ Réglage du niveau canal droit RIGHT LEVEL
- ⑧ Modulomètre canal gauche LEFT CHANNEL
- ⑨ Modulomètre canal droit RIGHT CHANNEL

**B Rückseite****B Rear panel****B Panneau arrière****Eingänge INPUTS****INPUTS****Entrées INPUTS**

- ⑪ CINCH-Eingangsbuchse A, rechter Kanal
- ⑫ CINCH-Eingangsbuchse A, linker Kanal
- ⑬ CANNON-Eingang B, rechter Kanal
- ⑭ CANNON-Eingang B, linker Kanal

- ⑪ Phono socket A, right channel
- ⑫ Phono socket A, left channel
- ⑬ XLR-type receptacle B, right channel
- ⑭ XLR-type receptacle B, left channel

- ⑪ Prise d'entrée CINCH A, canal droit
- ⑫ Prise d'entrée CINCH A, canal gauche
- ⑬ Prise d'entrée CANNON B, canal droit
- ⑭ Prise d'entrée CANNON B, canal gauche

Ausgänge SPEAKERS**Sorties SPEAKERS****Outputs to SPEAKERS**

- ⑮ DIN-Lautsprecherbuchse, SPEAKERS A, rechter Kanal
- ⑯ DIN-Lautsprecherbuchse, SPEAKERS A, linker Kanal
- ⑰ Lautsprecher-Polklemmen, SPEAKERS B, rechter Kanal
- ⑱ Lautsprecher-Polklemmen, SPEAKERS B, linker Kanal
- ⑲ Netzsicherung
- ⑳ Netzanschluss

- ⑮ DIN-socket SPEAKERS A, right channel
- ⑯ DIN-socket SPEAKERS A, left channel
- ⑰ Binding posts SPEAKERS B, right channel
- ⑱ Binding posts SPEAKERS B, left channel
- ⑲ Fuse
- ⑳ AC inlet plug

- ⑮ Prise haut-parleur DIN SPEAKERS A, canal droit
- ⑯ Prise haut-parleur DIN SPEAKERS A, canal gauche
- ⑰ Bornes haut-parleur SPEAKERS B, canal droit
- ⑱ Bornes haut-parleur SPEAKERS B, canal gauche
- ⑲ Fusible secteur
- ⑳ Raccordement secteur




Fig. 2.1.1

Kurzschluss (Entladen siehe 2.2)

Short circuit (Discharge see 2.2)

Court circuit (Décharge voir 2.2)

2. AUSBAU

Achtung:

Bevor am geöffneten Verstärker Ausbauarbeiten ausgeführt werden ist zu überprüfen, ob die Siebkondensatoren entladen sind.

2.1

Entfernen des oberen Deckbleches

- Verstärker vom Netz trennen
- 2 Schrauben [21] auf der Rückseite lösen
- Deckblech hinten anheben und ausfahren.

2.2

Entladen der Siebkondensatoren

- Deckblech entfernen.
- Verstärker ausschalten (Netzstecker ziehen).

Achtung:

Die Sammelschienen der Siebkondensatoren dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

- Auf Netzteil 1.068.734 mit Schraubenzieher zwischen TP5 und +12 V sofort kurzschließen (siehe Fig. 2.1.1). Es ist dabei ein merklicher Stoss im Schraubenzieher zu verzeichnen.

Bei belastetem Verstärker entladen sich die Kondensatoren über die Last.

2. DISMANTLING

Important:

Before carrying out any service work on the opened amplifier, discharge the filter capacitors as described in section 2.2 of this manual.

2.1

Removal of top cover

- Disconnect amplifier from the electric current supply.
- Remove two screws [21] on the back of the unit.
- Raise top cover at the rear and remove towards the rear.

2.2

Discharging the filter capacitors


- Remove top cover as per section 2.1.
- Amplifier must be disconnected from the electric current supply.

Important:

Do not try to discharge the capacitors by simply short-circuiting the bus-bars.

- Create an electrical connection (using a screwdriver) between TP5 and +12 V in the power supply 1.068.734 as indicated in figure 2.1.1. After having made this connection, a distinct vibration (mechanical shock) will be felt through the screwdriver.

With a load connected to the amplifier, the capacitors will discharge through the load.



2. DEMONTAGE

Attention:

Avant le démontage de l'amplificateur ouvert, s'assurer de la décharge des condensateurs de filtrage.

2.1

Dépose de la plaque de recouvrement supérieure

- Retirer de prise secteur.
- Dévisser 2 vis [21] sur le côté.
- Soulever et tirer vers l'arrière la plaque de recouvrement.

2.2

Décharge des condensateurs de filtrage

- Enlever la plaque de recouvrement.
- Déclencher l'amplificateur (retirer de prise secteur).

Important:

Les barres de contact des condensateurs ne doivent jamais être en court-circuit.

- A l'aide d'un tournevis, établir un contact entre TP5 et +12 V (voir fig. 2.1.1); au moment du court-circuit, il se produira une secousse sur le tournevis.

Si des haut-parleurs sont raccordés à l'amplificateur, la décharge des condensateurs se fera au travers d'une résistance.




Fig. 2.1.3

2.3 Endstufe ausbauen

- Oberes Deckblech entfernen (siehe 2.1.).
- 2 Schrauben [22] vorne lösen.
- 2 Schrauben [23] an der Rückseite lösen.
- Kühlkörper mit aufgebauter Endstufe kann zur Überprüfung nach unten geklappt werden.

2.4 Frontplatte ausbauen

- 3 Schalterknöpfe nach vorne abziehen.
- Kippschalter nach unten stellen.
- Vordere Fussleiste entfernen. 2 Schrauben [24] von der Unterseite lösen. 4 Schrauben [25] auf der Frontplatte lösen. Frontplatte mittels Griffen vorsichtig nach vorne abziehen.

2.5 Lampe in Modulometer auswechseln

- Frontplatte ausbauen (siehe 2.4).
- 4 Schrauben [26] lösen.
- Instrumente mit Platte ausbauen. Rückseitig angebrachter Printstecker ausziehen.
- Die Lampen auf der dahinterliegenden Platte sind nun zugänglich.

Anmerkung:

Die Helligkeit der beiden Lampen ist vor dem Zusammenbau der Instrumente auf identische Leuchtstärke zu prüfen.




Fig. 2.1.4

2.3 Removal of power stages

- Remove top cover as per section 2.1.
- Remove two screws [22] at the front.
- Remove two screws [23] at the rear.
- The heat sink, complete with output transistors, may now be hinged downwards to gain access for testing.

2.4 Removal of front panel

- Pull knobs from the three toggle switches.
- Bring switches into their OFF position.
- Remove front toe rail. Remove 2 screws [24] on the bottom.
- Remove four screws [25] on the front panel. Take hold of the two handles and carefully pull the front panel forward and away from the amplifier.

2.5 Lamp replacement for meter illumination

- Remove front panel as per section 2.4.
- Remove four screws [26].
- Remove meters with mounting plate. Remove the plug-in connector on the back of the meters.
- Access to the lamps on the plate located just behind is now possible.

Note:

Before installing new lamps, check them for identical brightness to ensure equal illumination of both meters.




Fig. 2.1.5

2.3 Démontage de l'étage de puissance

- Enlever la plaque de recouvrement supérieure (voir 2.1).
- Dévisser 2 vis [22] devant.
- Dévisser 2 vis [23] à l'arrière.
- Pour le contrôle, le radiateur et le circuit de puissance peuvent être abaissés sur le côté.

2.4 Dépose du panneau frontal

- Tirer vers l'avant les 3 boutons.
- Les commutateurs doivent regarder vers le bas.
- Enlever les listes d'appuis avant. Dévisser 2 vis [24] sur le côté inférieur. Dévisser 4 vis [25] sur le panneau frontal. Retirer avec précaution vers l'avant le panneau frontal avec ses poignées.

2.5 Echange des lampes des modulomètres

- Retirer le panneau frontal (voir 2.4).
- Dévisser 4 vis [26].
- Démontez les instruments avec le circuit. Sur le côté arrière retirer les prises.
- Les lampes derrière la plaquette sont ainsi accessibles.

Remarque:

Vérifier que la luminosité des lampes soit égale.




Fig. 2.1.6

2.6 Netz-Sicherung auswechseln

- Netzstecker ziehen.
- Bajonettverschluss auf Rückwand öffnen.
- Defekte Sicherung auswechseln.

2.7 Netzspannungswähler einstellen

- 2 Schrauben [27] auf der Rückseite lösen und Abdeckung entfernen.
- Erforderliche Netzspannung mit Spannungswähler einstellen.

2.8 Netzteil-Sicherungen wechseln

- Oberes Deckblech ausbauen (siehe 2.1).
- Defekte Netzteil-Sicherungen auf dem Netzteilprint auswechseln.

2.9 Endstufen- und Vorverstärkerprint ausbauen

- Endstufe ausbauen (siehe 2.3).
- Sämtliche Steckverbindungen auf den beiden Prints ausziehen.
- Treiber-Kühlkörper ausbauen. 2 Schrauben an der Kühlrippenseite lösen. NTC-Anschlüsse aus der Steckverbindung ziehen. Kühlkörper mit montierten Transistoren aus den Steckverbindungen des Endstufenprints ziehen.
- 2 Schrauben auf Vorverstärkerprint lösen. Vorverstärkerprint nach vorne abnehmen.
- 7 Schrauben auf Endverstärkerprint vorsichtig senkrecht nach oben abheben.

2.6 Replacement of main fuse

- Disconnect amplifier from the electric current supply.
- Remove twist lock cap from the fuse holder.
- Replace defective fuse.

2.7 Adjustment of voltage selector

- Remove two screws [27] on the amplifier's back and lift off the cover plate.
- Adjust voltage selector to required setting.

2.8 Replacement of power supply fuses

- Disconnect amplifier from electrical current supply.
- Remove top plate as per section 2.1.
- Locate defective fuse on the power supply board and replace.

2.9 Removal of output stages and preamplifier boards

- Remove output stages with their heat sinks as per section 2.3.
- Disconnect all plug-in wire connections from both printed wire circuits. Remove heat sink of driver stages. Undo two screws at the side of the cooling fins. Unplug connections of the NTC-resistor. Pull the heat sinks with their transistors from the plug-in connections in the printed circuit board.
- Remove two screws from the preamplifier circuit board. Take preamplifier boards towards the front out of the amplifier.
- Remove seven screws from the power amplifier board and carefully lift the power amplifier vertically out of the unit.

2.6 Echange du fusible secteur

- Retirer la prise du secteur.
- Ouvrir le bouchon à baïonnette à l'arrière de l'appareil.
- Changer le fusible défectueux.

2.7 Adaptation de la tension secteur

- Dévisser 2 vis [27] à l'arrière et ôter le couvercle.
- Mettre le sélecteur de tension sur la position correspondant à la tension secteur.

2.8 Echange des fusibles d'alimentation

- Enlever la plaque de recouvrement supérieure (voir 2.1).
- Changer le fusible défectueux du circuit d'alimentation.

2.9 Démontage du préamplificateur et de l'étage de puissance

- Démonter l'étage de puissance (voir 2.3).
- Retirer les différentes prises des deux circuits.
- Démonter les radiateurs. Dévisser 2 vis sur le radiateur. Retirer de la prise de raccordement les connexions NTC. Retirer le radiateur avec les transistors de puissance des prises de raccordement du circuit de puissance.
- Dévisser 2 vis sur le circuit de puissance. Retirer par l'avant le préamplificateur.
- Dévisser 7 vis sur le circuit de puissance. Retirer vers le haut avec précaution le circuit de puissance.




Fig. 2.1.7

Anmerkung:

Beim Einbau darauf achten, dass die Anschlüsse des Transistors Q9 (auf dem Kühlgehäuse) in der rückwärtigen Steckverbindung auf dem Endstufenprint einwandfrei kontaktieren.

**2.10
Netzteilprint ausbauen**

- Oberes Deckblech entfernen (Kap. 2.1).
- Die acht Transformator Kabel lösen.
- Auf Siebkondensatoren-Sammelschienen (+, -) die roten und blauen Anschlüsse lösen.
- 3 Steckverbindungen auf dem Netzteilprint ausziehen.
- 4 Schrauben lösen.
- Netzteilprint herausheben.

**2.11
Instrumentenprint ausbauen**

- Oberes Deckblech entfernen (Kap. 2.1).
- 1 Steckverbindung ausziehen.
- Von Unterseite 2 Schrauben [28] lösen.

**2.12
Siebkondensator ausbauen**

- Oberes Deckblech entfernen (Kap. 2.1).
- Sammelschienen lösen und ausbauen.
- Von der Geräte-Unterseite 6 Schrauben [29] lösen.
- Zentralbefestigung des entsprechenden defekten Siebkondensators lösen und neuen Kondensator einsetzen.

**2.13
Drehschalter ausbauen**

- Frontplatte ausbauen (siehe 2.4).
- 2 Befestigungsschrauben auf entsprechendem Schalter lösen.

Note:

When inserting the power amplifier board, make sure that the connections of transistor Q9 (on the heat sink) make good electrical contact with the plug-in connections on the power amplifier board.

**2.10
Replacement of power supply**

- Remove top cover as per section 2.1.
- Disconnect the eight transformer wires.
- Disconnect the red and blue wires from the bus bars on the filter capacitors.
- Disconnect three plug-in connections from the power supply board.
- Remove four screws.
- Lift power supply out of the unit.

**2.11
Removal of meter amplifier**

- Remove top cover as per section 2.1.
- Disconnect one plug-in connection.
- Remove two screws [28] on the bottom.

**2.12.
Removal of filter capacitor**

- Remove top cover as per section 2.1.
- Disconnect and remove bus bars.
- Remove six screws [29] on the bottom of the unit.
- Undo central mounting nut of the capacitor which has to be replaced.

**2.13
Removal of rotary switches**

- Remove front panel (see section 2.4).
- Remove two mounting screws of rotary switch.

Remarque:

Lors de la remise en place du circuit, veiller à ce que les connexions du transistor Q9 fixé sur le radiateur, entrent librement dans le connecteur correspondant du circuit imprimé.

**2.10
Démontage du circuit d'alimentation**

- Dévisser les 8 connexions du transformateur.
- Déconnecter les fils rouges et bleus des barres de contact des condensateurs de filtrage.
- Enlever les 3 prises du circuit d'alimentation.
- Dévisser 4 vis.
- Enlever par le haut le circuit d'alimentation.

**2.11
Démontage du circuit de mesure**

- Enlever la prise du circuit.
- Dévisser 2 vis [28] en dessous de l'appareil.

**2.12
Démontage des condensateurs**

- Dévisser et enlever les barres de contact.
- Dévisser 6 vis [29] en dessous de l'appareil.
- Dévisser la vis centrale du condensateur défectueux. Remonter un nouveau condensateur.

**2.13
Démontage des commutateurs**

- Enlever le panneau frontal (voir 2.4).
- Dévisser les 2 vis de fixation du commutateur correspondant.




Fig. 3.1

3. FUNKTIONSBESCHREIBUNG

3.1 Beschreibung des Blockschaltbildes

Mit dem Eingangswahlschalter wird in Stellung «A SUBSONIC FI» ein Subsonic-Filter geschaltet. Dieses Filter erzielt eine starke Pegelabsenkung bei Signalen unter 20 Hz.

Auf den Schalterstellungen «A-DIRECT» und «B-DIRECT» werden die Eingänge A und B direkt an den Verstärker geschaltet.

Die Pegelregler ermöglichen die Pegelregulierung des linken sowie des rechten Kanals in 3 dB-Stufen von 0... -27 dB. Auf Stellung 0 dB und bei 1 V Eingangssignal ergibt sich eine Ausgangsleistung von 175 W an 4 Ohm Impedanz.

Nach der 7,5 dB-Verstärkung im Vorverstärker wird das Signal über das Subsonic-Filter und das phasenlineare Tiefpassfilter (75 kHz) an den Eingang der Leistungsstufe gebracht. Diese Endstufe besitzt eine fest eingestellte Verstärkung von 21 dB.

Eine aufwendige Begrenzerschaltung verhindert den Betrieb der Endtransistoren ausserhalb des erlaubten Bereiches der Verlustleistungshyperbel der Transistoren. Das Ausgangssignal der Leistungsstufe ist an den Buchsen auf der Rückseite sowie über einen Abschwächer an die Kopfhörerbuchse auf der Frontplatte herausgeführt.

3. CIRCUIT DESCRIPTION

3.1 Description of block diagram

The input selector permits the insertion of a high-pass filter when selecting the position "A SUBSONIC FI". This filter attenuates all frequencies below 20 Hz. In the switch positions A-DIRECT and B-DIRECT the inputs A or B are connected directly to the first amplifier stage.

The input attenuators permit accurate level adjustments for each channel in steps of 3 dB over the range from 0 to -27 dB. In position 0 dB and with a signal input of 1 volt, the amplifier will deliver 175 watts into 4 ohms load.

After 7.5 dB of amplification in the preamplifier, the signal passes the subsonic filter, followed by a phase linear low-pass (75 kHz) from where it reaches the input of the power amplifier. The power amplifier has a fixed amplification factor of 21 dB.

An elaborate control circuit protects the output transistors from being operated beyond their maximum power dissipation rating. From the power stages the signal appears at the output sockets on the rear and, via suitable attenuation networks, at the headphone jacks on the front panel.

3. DESCRIPTION DES FONCTIONS

3.1 Explication du schéma-bloc

En position «A SUBSONIC FI» du sélecteur d'entrées sont commutées à un filtre infrasonore qui atténue fortement les signaux de fréquence inférieure à 20 Hz.

Les positions «A-DIRECT» et «B-DIRECT» commutent directement les entrées A et B à l'amplificateur.

Les réglages de niveau permettent l'adaptation des canaux gauche et droit par crans de 3 dB, de 0... -27 dB. En position 0 dB avec un signal d'entrée de 1 V, la puissance de sortie est de 175 W pour une impédance de 4 ohms.

Sortant du préamplificateur avec un gain de 7,5 dB le signal est amené à l'étage de puissance par un filtre infrasonore suivi d'un filtre passe-bas (75 kHz). Cet étage de puissance a un gain fixe de 21 dB.

La mise en oeuvre d'un circuit limiteur protège les transistors de puissance contre un dépassement des limites de dissipation. Le signal de sortie est disponible sur les bornes du panneau arrière et via un atténuateur sur les prises casque du panneau avant.

Der Betrieb des Stereo-Leistungsverstärkers B740 wird durch zusätzliche Schutzschaltungen überwacht.

Temperaturschutz:

Erste Temperaturschwelle
Abschaltung der stabilisierten Speisespannung infolge übermässiger Erwärmung der seitlichen Kühlkörper der Leistungsendstufen sowie des Netzteiles.

Drei NTC-Widerstände fühlen auf den erwähnten Kühlkörpern die Temperatur. Stellt sich auf einem seitlichen Kühlkörper eine Temperatur von 90°C oder auf dem Kühlkörper des Netzteils eine Temperatur von 120°C ein, so schaltet der Überwachungskreis die stabilisierten Speisespannungen ($\pm 62,5$ V) ab. Die Lautsprecherausgänge werden spannungsfrei. Durch die Leistungstransistoren fließen keine Ruhestrome mehr und dadurch erfolgt ein schnelles Abkühlen des Verstärkers.

Bei Erreichen der ersten Temperaturschwelle schaltet die Instrumentenbeleuchtung ab.

Zweite Temperaturschwelle

Die Crowbarschaltung des Verstärkers wird bei einem Weiteranstieg der Temperatur auf 120°C auf den seitlichen Kühlkörpern oder 150°C auf dem Netzteil-Kühlkörper aktiv. Die Überwachungsschaltung startet einen Thyristor, welcher die Siebkondensatoren des Leistungsnetztes kurzschliesst und somit die Primärsicherung zum Schmelzen bringt.

Lautsprecherschutz:

Tritt am Lautsprecherausgang eine Spannung von <3 Hz und >8 V während 1...1,5 s auf, so wird ebenfalls die Crowbar-Schaltung aktiviert. Somit werden die angeschlossenen Lautsprecher-Systeme gegen Überbelastung geschützt.

Modulometer:

Im Instrumentenverstärker wird das Ausgangssignal gleichgerichtet, verstärkt und logarithmiert dem Aussteuerungsinstrument zugeführt.

3.2 Beschreibung der Schutzschaltungen

Je ein NTC-Widerstand ist auf dem Kühlkörper der Leistungsendstufe angebracht. Die Anschlüsse sind über den Vorverstärkerprint 1.068.733 geschlauft und führen zu der Schutzschaltung auf dem Leistungsnetzteil 1.068.734.

Vital performance characteristics of the amplifier B740 are being monitored by additional protection circuits in order to prevent catastrophic failure.

Protection against overheating:

First temperature threshold
De-activation of the stabilized supply voltages as a result of excessive temperature rise on the heat sinks of the power transistors and in the power supply.

Three NTC-resistors are mounted on the mentioned heat sinks. Should the temperature of the output stages rise to 90°C or 120°C in the power supply, the stabilized supply voltages ($+62,5$ V) become de-activated and there will be no longer any signal appearing at the outputs. The quiescent current through the output transistors gets turned off, thus cooling will be rapid. When this first temperature threshold is reached, the meter illumination will extinguish.

Second temperature threshold

If the temperature continues to rise to 120°C on the output transistor heat sinks, or to 150°C in the power supply, the crowbar circuit becomes activated. That circuit causes a thyristor to become conductive, thereby short-circuiting the filter capacitors of the power supply with the effect the amplifier's main fuse blows.

Loudspeaker protection

If a signal condition of <3 Hz and >8 V develops across the speaker output for a period of 1...1.5 sec, then the crowbar circuit will also become activated. The loudspeakers connected to the amplifier are so protected from dangerous DC overload.

Peak program meter

In the meter amplifier the output signal is rectified and converted into a linear decibel ratio by logarithmic amplification to drive the peak program meter.

3.2 Description of fail-safe circuits

A NTC-resistor is mounted on each of the two heat sinks of the output transistors. Their connections are looped via the preamplifier 1.068.733 from where they are wired to the protection circuit on the power supply board 1.068.734. The NTC-resistor

L'amplificateur de puissance stéréophonique B740 est équipé de plusieurs protections.

Protection thermique

1er seuil de température
L'amplificateur est mis automatiquement hors-service en cas de température excessive des radiateurs des transistors finals ou de l'alimentation de puissance.

La température est mesurée par trois résistances NTC situées sur les radiateurs mentionnés ci-dessus. Si les températures de ces derniers dépassent 90°C (alimentation), un dispositif déclenche la tension d'alimentation ($\pm 62,5$ V) et les sorties haut-parleurs sont coupées. Le courant de repos ne circulant plus à travers les transistors, ceux-ci se refroidissent rapidement. Au premier seuil de température les modulomètres s'éteignent.

2ème seuil de température

Si les températures continuent d'augmenter et atteignent respectivement 120°C et 150°C, un circuit crowbar entre en action. Ce dernier est équipé d'un thyristor qui est commandé par le circuit de mesure de température et qui s'allume lors du dépassement du 2ème seuil, court-circuitant ainsi l'alimentation, ce qui provoque la destruction du fusible secteur et la mise hors-service de l'amplificateur.

Protection des haut-parleurs

Si un signal de fréquence inférieure à 3 Hz et d'amplitude supérieure à 8 V apparaît aux sorties haut-parleurs, le circuit crowbar entre en action (voir chapitre précédent). Les haut-parleurs sont ainsi protégés contre les surcharges continues.

Modulomètres

Le signal de sortie est également envoyé au circuit de mesure qui le redresse et l'amplifie logarithmiquement pour la commande des modulomètres.

3.2 Description des circuits de protection

Une résistance NTC, montée sur chacun des radiateurs des transistors de puissance, est connectée via le préamplificateur 1.068.633 au dispositif de protection situé sur le circuit de l'alimentation de puissance 1.068.734.

Der NTC-Widerstand auf dem Kühlkörper des Netzteils selbst ist ebenfalls an die Schutzschaltung angeschlossen. Diese Schutzschaltung ist auf 2 Temperaturschwellen ausgelegt.

1. Ansprechschwelle:

90°C auf den Leistungsendstufen oder 120°C auf dem Netzteil.

Bei den erwähnten Gehäusetemperaturen sinkt der Widerstandswert der NTC-Widerstände, so dass sich die Spannung an den konstanten Spannungsteilerwiderständen (R11, R12, R13) erhöht. Überschreitet die Spannung am Anschluss 6 von IC 1 den festen Schwellenwert am Anschluss 5 von IC 1 (ca. +6 V), so kippt der Ausgangspunkt 7 auf negatives Potential (ca. -12 V). Transistor Q3 bringt positives Potential an die Transistoren Q5 und Q10, welche die stabilisierten Speisespannungen -62,5 V und +62,5 V abschalten.

2. Ansprechschwelle:

120°C auf den Leistungsendstufen oder 150°C auf dem Netzteil.

Bei Weiteranstieg der Temperaturen steigt die Spannung über den Widerständen R11, R12 bzw. R13 ebenfalls weiter an. Am Anschluss 2 von IC 1 ist ein höherer Schwellenwert (ca. +7,7 V) fest eingestellt. Am Ausgangsanschluss 1 stellt sich positive Spannung (ca. +12 V) ein, wenn die Eingangsspannung am Punkt 3 den Schwellenwert überschreitet. Die Transistoren Q1 und Q4 schalten, C6 wird geladen, der Diac D21 (6...8 V) startet den Thyristor SCR1 und dieser schliesst die Siebkondensatoren kurz. Die Primärsicherung schmilzt und trennt den Verstärker vom Netz.

Durch Entfernen des Verbindungssteckers zwischen R35 und dem SCR1 wird die Fehlersuche an der aktivierten Crowbar-Schaltung ermöglicht.

Lautsprecher-Schutzschaltung:

Die Lautsprecherausgänge werden bei Frequenzen kleiner ca. 3 Hz und grösser ± 8 V spannungsfrei. Die Abschaltung erfolgt über die bereits erwähnte Crowbar-Schaltung (Schmelzen der Primärsicherung).

Über ein Tiefpassfilter und einen Dioden- und Spannungsteiler-Schaltkreis addiert sich der positive Gleichspannungs-Anteil

on the heat sink of the power supply is also connected to the protection circuit.

This protection circuit is designed to respond to the following two temperature thresholds.

1. threshold

90°C on the power transistor heat sinks or 120°C in the power supply.

At the above mentioned heat sink temperatures, the resistance of the NTC-resistors falls off to a value which causes the voltage drop across R11, R12 and R13 to rise until the voltage on pin 6 of IC 1 exceeds the fixed potential on pin 5 of IC 1 (+6 V approx.) and pin 7/IC1 flips to a negative potential (-12 V approx.). Transistor Q3 feeds a positive potential to Q5 and Q10, and they effect the turning off of the stabilized -62.5 V and +62.5 V.

2. threshold

120°C at the heat sinks of the power transistors or 150°C in the power supply.

With a further increase of the heat sink temperature, the voltages across R11, R12 and R13 respectively will continue to rise. At pin 2 of IC 1 the threshold voltage is set to +7.7 V approx. As soon as this potential is exceeded on pin 2, then pin 1/IC 1 flips to positive (+12 V approx.). The transistors Q1 and Q4 become conductive, causing C6 to get charged and the Diac D21 fires the thyristor SCR1, which causes a short-circuit across the filter capacitors. The amplifier's main fuse blows, thereby disconnecting the amplifier from the electric current supply.

Removal of the interconnecting plug between R35 and SCR1 makes trouble-shooting in the activated crowbar circuit possible.

Loudspeaker protection

If a signal condition develops across the loudspeaker terminals, which corresponds to a frequency of less than 3 Hz with an amplitude in excess of ± 8 V, the amplifier will be de-activated by the already described crowbar circuit (amplifier's main fuse blows).

Via a low-pass filter and a diode and voltage dividing network, the positive and negative DC components are building up

La résistance NTC montée sur le radiateur de l'alimentation de puissance est également connectée au dispositif de protection. Ce dispositif est conçu pour les deux seuils de température suivants:

1er seuil de température:

90°C aux transistors de puissance ou 120°C à l'alimentation.

Dès que la température des radiateurs augmente, la valeur des résistances NTC diminue, ce qui provoque une augmentation de la tension aux bornes des résistances R11, R12 et R13. Sur le point 5 de IC 1, le seuil de tension est fixé à +6 V env. Aussitôt que sur le point 6 de IC 1 ce seuil est dépassé, (température des radiateurs dépassant les valeurs indiquées ci-dessus) il se produit un basculement du point 7 de IC 1 qui passe à env. -12 V. Le transistor Q2 allume la lampe OVERLOAD. Le transistor Q3 donne un potentiel positif sur Q5 et Q10, ce qui coupe l'alimentation stabilisée +62,5 V et -62,5 V.

2ème seuil de température:

120°C aux transistors de puissance ou 150°C à l'alimentation

Si la température continue à augmenter, la tension aux bornes de R11, R12 et R13 continue également d'augmenter. Au point 2 de IC 1, le seuil est fixé à 7,7 V env. Aussitôt que la tension au point 3 de IC 1 dépasse ce seuil (température des radiateurs dépassant les valeurs indiquées ci-dessus), il se produit un basculement du point 1 de IC 1 qui passe à env. +12 V. Les transistors Q1 et Q4 commencent à conduire, ce qui charge C6 et allume le thyristor SCR1 par l'intermédiaire du diac D21, court-circuitant ainsi les condensateurs de filtrage. Les fusibles secteurs sont ainsi détruits et l'appareil est isolé du secteur.

En retirant le pont entre R35 et SCR1, il devient possible de chercher une panne dans le circuit crowbar.

Protection des haut-parleurs

Si un signal d'une fréquence inférieure à 3 Hz et d'une amplitude supérieure à +8 V apparaît aux sorties haut-parleurs, l'amplificateur est automatiquement déclenché; ceci par l'intermédiaire du circuit crowbar qui détruit le fusible secteur.

Via un filtre passe-bas, un diviseur de tension et un pont de diodes, les alternances négatives sont envoyées sur le point 9 de

am Anschluss 12 vom IC 1 und der negative Gleichspannungs-Anteil am Anschluss 9 vom IC 1. Die Spannungswerte an den Referenz-Eingängen sind durch fixe Spannungsteiler festgehalten (ca. $\pm 3\text{ V}$). Treten Gleichspannungen ausserhalb dieser Referenz-Werte an den Anschlüssen 9 bzw. 12 auf, so ist am Ausgang eine positive Spannung (ca. $+12\text{ V}$) vorhanden. Diese Spannung steuert die Crowbar-Schaltung und die Netzsicherung schmilzt. Die Zeitkonstante von 1 ... 1,5 s des Gliedes R33/C6 verhindert, dass die Crowbar-Schaltung auf nur kurzzeitig aber noch nicht gefährliche Gleichspannungsschüsse anspricht.

3.3 Beschreibung des Instrumentenverstärkers

Das Signal am Eingang gelangt auf die Doppelweg-Gleichrichtung und verstärkt die Halbwellen um den Faktor 2,7. R13 und C3 im linken Kanal, R51 und C4 im rechten Kanal bestimmen die Ansprechzeit der Instrumente. R14, R15, C3 bzw. R52, R53, C4 bestimmen die Rücklaufzeit der Instrumente. Mit R18 (R56) kann die Linearität der Rücklaufzeit beeinflusst werden.

Der Verstärker mit D9 (D19) im Gegenkopplungszweig logarithmiert das vom Gleichrichter kommende Signal. Für Referenzanzeige ist die Ausgangsspannung am Anschluss 12 vom IC 1 (Anschluss 10, IC 2) gleich null Volt, weil der durch R29 (R67) abfliessende Strom gleich gross ist wie der, durch die Referenzspannung erzeugte, zufließende Strom durch R30 (R68). Wird der Signalpegel reduziert, so verkleinert sich der durch R30 (R68) abfliessende Strom. Die Ausgangsspannung am Anschluss 12 vom IC 1 (10, IC 2) ist proportional der Stromdifferenz.

Die mechanische Nullstellung des Messwerkes liegt bei Referenzanzeige. Für Eingangspegel, die eine Anzeige zwischen 0 und $+5\text{ dB}$ ergeben, wechselt die Polarität der Ausgangsspannung am Anschluss 12 vom IC 1 (10, IC 2). Die Logarithmierschaltung ist temperaturkompensiert. D9, D10, R40 (D19, D20, R78) sind thermisch gekoppelt.

on pins 12 and 9 of IC 1. The potential at the reference inputs is held to $\pm 3\text{ V}$ approximately by fixed voltage dividers. If a DC potential develops, which exceeds the reference values on pins 9 and 12 respectively, the output of the IC will turn positive ($+12\text{ V}$ approx.). That voltage activates the crowbar circuit, and the amplifier's main fuse blows. The time constant of the combination R33 C6 (1 ... 1.5 sec) ensures that the crowbar circuit does not respond to brief but not dangerous DC surges.

3.3 Description of peak program meter amplifier

At the amplifier's input section the signal passes full wave rectification while the so obtained half wave signal is amplified by a factor of 2.7. The response time for the meters is determined by R13 / C3 and R51 / C4 respectively. The return time is governed by the combination of R14, R15, C3 and R52, R53, C4 respectively. The linearity of the return time can be adjusted with R18 (R56).

The next IC amplifier which has diode D9 (D19) in its feedback loop, forms the logarithmic circuit to process the signal arriving from the rectifier. For reference deflection of the meter (0 dB on the scale) the output voltage on pin 12 of IC 1 (pin 10 IC 2) is zero because the current flow through R29 (R67) equals that which is generated by the reference voltage and which flows in opposite direction through R30 (R68). The output voltage at pin 12 of IC 1 (pin 10 IC 2) is directly proportional to the difference in current flow.

The mechanical rest position of the pointer is at the 0 dB mark. For levels which cause the meter to deflect beyond 0 to $+5\text{ dB}$ the voltage at pin 12 of IC 1 (pin 10 IC 2) changes polarity. The logarithmic circuit is temperature compensated in that D9, D10 and R40 (D19, D20, R78) are mounted on a common heat sink for thermic coupling.

IC1, tandis que les alternances positives vont sur le point 12 de IC 1. Le potentiel des entrées références est d'env. $\pm 3\text{ V}$. Si aux points 9 et 12 de IC 1 les valeurs des tensions dépassent la valeur de référence, les sorties 8 et 14 basculent et deviennent positives (env. $+12\text{ V}$). Le circuit crowbar rentre en action et le fusible secteur est détruit. La constante de temps de 1 ... 1,5 s de la combinaison C6 / R33 permet d'empêcher la mise en action du circuit crowbar par des sauts de tension courts et non dangereux.

3.3 Description du circuit de mesure

Les deux alternances du signal d'entrée sont redressées et amplifiées avec un facteur d'amplification de 2,7. R13 et C3 du canal gauche ainsi que R51 et C4 du canal droit fixent le temps de montée des modulomètres. R14, R15, C3 et respectivement R52, R53, C4 fixent le temps de descente des modulomètres. R18 (R56) influencent la linéarité du temps de descente.

L'amplificateur avec D9 (D19) en contre-réaction, rend logarithmique le signal provenant du redresseur. Pour l'indication de référence, la tension de sortie à la connexion 12 de IC 1 (10 de IC 2) est égale à zéro, car dans R29 (R67) circule le même courant que celui provoqué par la tension de référence circulant dans R30 (R68). La tension de sortie à la connexion 12 de IC 1 (10 de IC 2) est ainsi proportionnelle à la différence des courants.

La position neutre mécanique du modulomètre se trouve à l'indication de référence c'est à dire à 0 dB. Ainsi pour une indication se situant entre 0 et $+5\text{ dB}$, la tension de sortie change de polarité. Le circuit logarithmique est compensé en température. D9, D10, R40 (D19, D20, R78) sont couplées thermiquement.




Fig. 4.2.1

4. ABGLEICHANLEITUNG

4.1 Messgeräte

Für fachgerechte Abgleicharbeiten sind folgende Messgeräte erforderlich:

- Digital-Voltmeter
- NF-Generator
- Oszilloskop
- NF-Voltmeter
- Universal-Instrument
- Regel-Transformator (Variac)
- Wattmeter (min. 2 x 250 W)
- Klirrfaktor-Messgerät

Bevor mit den Abgleicharbeiten begonnen wird, ist das obere Deckblech nach Kapitel 2.1 abzunehmen.

Achtung: Bei Manipulationen am offenen Gerät einen Kurzschluss der Filterkondensatoren vermeiden.

4.2 Abgleich der stabilisierten Speisenspannungen (Fig. 4.2.1)

- Gerät einschalten.
- Digital-Voltmeter an TP4 (+) und TP3 (0,0 V) auf Netzteilprint 1.068.734 anschliessen.
- Am Potentiometer R65 eine Spannung von +62,5 V ± 0,5 V einstellen.
- Digital-Voltmeter an TP2 (-) und TP3 (0,0 V) anschliessen.
- Am Potentiometer R52 eine Spannung von -62,5 V ± 0,5 V einstellen.

4. ELECTRICAL ADJUSTMENTS

4.1 Test equipments

The following test equipment is required for accurate alignment of the B740 amplifier:

- Digital voltmeter
- Audio generator
- Oscilloscope
- Audio voltmeter
- Multimeter
- Variable transformer (Variac)
- Audio wattmeter (minimum 2 x 250 W)
- Distortion analyser

Prior to commencing with the tests outlined below, remove the amplifier's top plate as per section 2.1. Work carefully on the open amplifier and take great care to prevent the possibility of a short-circuit across the bus bars on the filter capacitors.

4.2 Adjustment of stabilized supply voltages (fig. 4.2.1)

- Connect power cord to electric current supply and switch the amplifier on.
- Connect digital voltmeter to TP4 (+) and TP3 (0.0 V) on the power supply board 1.068.734.
- Adjust potentiometer R65 to obtain a voltage reading of +62.5 V ± 0.5 V.
- Connect digital voltmeter to TP2 (-) and TP3 (0.0 V).
- Adjust potentiometer R52 to obtain a voltage of -62.5 V ± 0.5 V.

4. INSTRUCTION DE REGLAGE

4.1 Appareils de mesure

Pour un réglage correct, les appareils de mesure suivants sont nécessaires:

- Voltmètre digital
- Générateur BF
- Oscilloscope
- Voltmètre BF
- Instrument de mesure universel
- Transformateur variable (Variac)
- Wattmètre (2 x 250 W min.)
- Distorsiomètre

Déposez la plaque de recouvrement supérieure (chapitre 2.1) avant les réglages suivants.

Faites attention à ne pas court-circuiter les condensateurs filtres.

4.2 Réglage de l'alimentation stabilisée (fig.4.2.1)

- Enclencher l'appareil.
- Brancher le voltmètre digital aux points TP4 (+) et TP3 (0,0 V) du circuit d'alimentation 1.068.734.
- Avec le potentiomètre R65, ajuster la tension à +62,5 V ± 0,5 V.
- Brancher le voltmètre aux points TP2 (-) et TP3 (0,0 V).
- Avec le potentiomètre R52, ajuster la tension à -62,5 V ± 0,5 V.




Fig. 4.3.1

4.3 Ruhestrom-Einstellungen (Fig. 4.3.1)

- Gerät einschalten, kein Eingangssignal.
- Voltmeter über R58 anschliessen auf der Leistungsendstufe 1.068.741.
- Am Potentiometer R25 eine Spannung von 25 mV einstellen.
- Die Spannungen über den Widerständen R59/R60/R61/R63 messen. Diese Spannungen sollen innerhalb 25 mV $\pm 50\%$ liegen.

Bei zu grossen Abweichungen in einer Richtung ist die mittlere gemessene Spannung am Potentiometer R25 auf 25 mV nachzustellen. Die Ruhestrom-Einstellung ist für den 2. Kanal analog auszuführen.

4.3 Adjustment of quiescent current (fig. 4.3.1)

- Amplifier switched on, no input signal.
- Connect voltmeter across R58 on the output stage 1.068.741.
- Adjust potentiometer R25 to obtain a voltage reading of 25 mV.
- Measure the voltage across the remaining five resistors R59 ... R63. The voltage across each resistor must not deviate by more than $\pm 50\%$ from 25 mV.

If the so measured voltages deviate too much in one direction or the other, readjust R25 to obtain a mean reading of 25 mV. Adjust the quiescent current for channel II analog to the above.

4.3 Ajustage du courant de repos (fig. 4.3.1)

- Enclencher l'appareil sans modulation.
- Brancher le voltmètre sur la résistance R58 de l'étage de puissance 1.068.741.
- Avec le potentiomètre R25, ajuster la tension à 25 mV.
- Contrôler qu'aux bornes des résistances R59, R60, R61, R62, R63, la tension soit également de 25 mV $\pm 50\%$.

Si la tension sur une des résistances est mauvaise, réajuster avec R25 et recontrôler toutes les résistances. Ajuster de la même façon le canal droit.

4.4 Pegelkontrolle (Ausgang unbelastet)

Rückseitige Ausgänge:

- Bedienungselemente nach Fig. 4.4.1 einstellen.
- NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHANNEL [18] anschliessen.
- NF-Generator an Eingang LEFT CHANNEL [14] anschliessen.
Pegel: 1V
Frequenz: 1 kHz
- NF-Voltmeter muss 26,6V Ausgangsspannung anzeigen.
- NF-Voltmeter an Ausgang RIGHT CHANNEL [17] anschliessen.
- NF-Generator an Eingang RIGHT CHANNEL [13] anschliessen (1V / 1 kHz).

4.4 Level check (output not loaded)

Loudspeaker outputs:

- Adjust operating controls as per fig. 4.4.1.
- Connect audio voltmeter to output LEFT CHANNEL [18].
- Connect audio generator to input LEFT CHANNEL [14].
Level: 1V
Frequency: 1 kHz
- Audio voltmeter must indicate an output voltage of 26.6V.
- Repeat this measurement on the other channel by connecting audio voltmeter and audio generator to the sockets [17] and [13] respectively.

4.4 Réglage des niveaux (sans charge de sortie)

Sorties du panneau arrière

- Organes de commande selon la fig. 4.4.1.
- Brancher un voltmètre BF à la sortie LEFT CHANNEL [18].
- Brancher un générateur BF à l'entrée LEFT CHANNEL [14].
Niveau: 1V
Fréquence: 1 kHz
- Le voltmètre BF doit indiquer 26,6V de tension de sortie.
- Brancher un voltmètre BF à la sortie RIGHT CHANNEL [17].
- Brancher un générateur BF à l'entrée RIGHT CHANNEL [13].

- NF-Voltmeter muss 26,6 V Ausgangsspannung anzeigen.
- Eingangswahlschalter [5] auf Stellung A-DIRECT.
- Gleiche Messungen für linken und rechten Kanal ausführen.

Anschlüsse:

Eingang LEFT CHANNEL [12]
Ausgang LEFT CHANNEL [16]
Eingang RIGHT CHANNEL [11]
Ausgang RIGHT CHANNEL [15]

Wird die geforderte Ausgangsspannung nicht erreicht, so müssen der Vorverstärker (7,5 dB) sowie die Endstufe (21 dB) überprüft werden.

Kopfhörer-Ausgang:

- NF-Voltmeter an Kopfhörerbuchse PHONES [2] anschliessen.
- NF-Generator am Eingang auf 1V/1kHz einstellen.
- NF-Voltmeter muss 11,9 V Ausgangsspannung anzeigen.

Pegelregler:

- Eingangswahlschalter [5] auf Stellung B-DIRECT.
- NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHANNEL [18] anschliessen.
- NF-Generator an Eingang LEFT CHANNEL [14] anschliessen (1V / 1 kHz). Generatorpegel so verstellen, dass sich am NF-Voltmeter eine ganzzahlige dB-Anzeige einstellt.
- Pegelregler LEFT LEVEL 6 von 0 ... - 27 dB schrittweise (3 dB) schalten und die 3 dB-Verstärkungsabstufung kontrollieren (Toleranz $\pm 0,2$ dB).
- NF-Voltmeter an Ausgang RIGHT CHANNEL [17], NF-Generator an Eingang RIGHT CHANNEL [13] anschliessen.
- Gleiche Kontrolle mit Pegelregler RIGHT LEVEL [7] vornehmen.

- Output voltage must again read 26.6 V.
- Turn input selector [5] to position A-DIRECT.
- Repeat the above described measurements on both channels.

Connect to:

Input LEFT CHANNEL [12]
Output LEFT CHANNEL [16]
Input RIGHT CHANNEL [11]
Output RIGHT CHANNEL [15]

In case the specified output voltage is not obtained, check the preamplifier for proper amplification. Since the preamplifier has a prescribed voltage gain of 7.5 dB the signal level at its output (line YAN-L / YAN-R) must read 2.37 V.

Headphone output:

- Connect audio voltmeter to headphone jack PHONES [2].
- Connect audio generator to a suitable input socket and adjust it to deliver 1V at 1 kHz.
- Voltmeter must indicate 11.9 V.

Volume control:

- Turn input selector [5] to position B-DIRECT.
- Connect audio generator to input LEFT CHANNEL [14] with its signal output set to 1V at 1 kHz. Adjust generator level to obtain an output level indication which corresponds to a full dB reading (ideally 0 dB on the 30V range).
- Turn volume control LEFT CHANNEL 6 from 0 ... 27 dB in steps of 3 dB and note the effected level change (tolerance $\pm 0,2$ dB).
- Connect audio voltmeter to output RIGHT CHANNEL [17] and audio generator to input RIGHT CHANNEL [13].
- Repeat the above check with volume control RIGHT CHANNEL [7].

Niveau: 1V

Fréquence: 1 kHz

- Le voltmètre BF doit indiquer 26,6 V de tension de sortie.
- Sélecteur d'entrée [5] sur position A-DIRECT.
- Faire les mêmes mesures pour le canal gauche et droit.

Connexions:

Entrée LEFT CHANNEL [12]
Sortie LEFT CHANNEL [16]
Entrée RIGHT CHANNEL [11]
Sortie RIGHT CHANNEL [15]

Si la tension de sortie n'est pas correcte, vérifier le préamplificateur (7,5 dB) et l'étage de puissance (21 dB).

Sortie casque:

- Voltmètre BF à la prise PHONES [2].
- Générateur BF à l'entrée (1V / 1 kHz).
- Le voltmètre BF doit indiquer 11,9 V de tension de sortie.

Réglage du niveau:

- Sélecteur d'entrée [5] sur position B-DIRECT.
- Voltmètre BF à la sortie LEFT CHANNEL [18].
- Générateur BF à l'entrée LEFT CHANNEL [14] (1V / 1 kHz). Régler le niveau du générateur de façon à obtenir une indication entière de dB au voltmètre BF.
- Commuter le réglage du niveau LEFT LEVEL [6] de 0 ... - 27 dB en contrôlant au voltmètre BF les pas de 3 dB (tolérance $\pm 0,2$ dB).
- Voltmètre BF à la sortie RIGHT CHANNEL [17].
- Générateur BF à l'entrée RIGHT CHANNEL [13].
- Effectuer le même contrôle avec le réglage du niveau RIGHT LEVEL [7].




Fig. 4.4.1

4.5 Abgleich der Modulometer (PPM)

Statische Einstellung:

- Bedienungselemente nach Fig. 4.4.1 einstellen.
- Bei ausgeschaltetem Gerät die Instrumente mit mechanischer Nullpunkt-Korrektur auf 0 dB einstellen.

Modulometer linker Kanal:

- NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHANNEL [18] anschliessen.
- Toneburst-Generator an Eingang LEFT CHANNEL [14] anschliessen. Frequenz: 1 kHz
- Pegel einregulieren, so dass sich am Ausgang eine Spannung von 20 V einstellt.
- Am Potentiometer R33 (LÉFT) auf dem Instrumentenprint die Anzeige am linken Modulometer auf 0 dB justieren.
- Eingangspegel um 30 dB reduzieren.
- Am Potentiometer R35 die Anzeige am linken Modulometer auf -30 dB justieren.
- Eingangspegel um weitere 10 dB reduzieren.
- Am Potentiometer R24 die Anzeige am linken Modulometer auf -40 dB justieren.
- Skala-Bereich nachkontrollieren bei 0, -10, -20, -30, -40 dB. Bei Bedarf nachjustieren bis keine Korrektur mehr erforderlich ist.
- Frequenzgang-Kontrolle des Instruments bei 0 dB. NF-Generator im Bereich 20 ... 20 000 Hz durchstimmen und Abweichungen kontrollieren (+0/-1 dB).

4.5 Calibration of peak program meters (PPM)

Steady state calibration:

Prior to making any electrical adjustments make sure that the pointer's rest position coincides with the 0 dB mark on the meter scale. To check this, the amplifier must be switched off. Correct, if necessary, by adjusting the meters zeroing screw.

PPM left channel:

- Switch amplifier on.
- Connect audio voltmeter to output LEFT CHANNEL [18].
- Connect audio generator to input LEFT CHANNEL [14].
- Select the frequency of 1 kHz and adjust input level to obtain a reading of 20 V at the amplifier's output.
- Adjust trimpot R33 (LEFT) on the meter amplifier until an indication of 0 dB exact is obtained on the left PPM.
- Reduce input level by 30 dB.
- Adjust trimpot R35 until an indication of -30 dB is obtained on the left PPM.
- Reduce input level by a further 10 dB.
- Adjust trimpot R24 until an indication of -40 dB is obtained on the left PPM.
- Check the accuracy of the meter indication at the level of 0 (20 V output), -10, -20, -30 and -40 dB. If necessary, repeat the above described adjustments to obtain correct tracking.
- Check the meter's frequency response at 0 dB by varying the audio generator's frequency through the range from 20 ... 20 000 Hz. The meter deflection must not deviate by more than +0 / -1 dB from the reference.

4.5 Réglage des modulomètres (PPM)

Réglage statique:

- Organes de commande selon la fig. 4.4.1.
- Eteindre l'appareil et ajuster mécaniquement les modulomètres sur 0 dB.

Modulomètre canal gauche:

- Voltmètre BF à la sortie LEFT CHANNEL [18].
- Générateur à l'entrée LEFT CHANNEL [14].
- Fréquence: 1 kHz
- Régler le niveau de façon à obtenir 20 V à la sortie.
- Au moyen du potentiomètre 0 dB (R33), ajuste le modulomètre gauche sur 0 dB.
- Réduire de 30 dB le signal d'entrée.
- Au moyen du potentiomètre -30 dB (R35) ajuster le modulomètre gauche sur -30 dB.
- Réduire encore de 10 dB le signal d'entrée.
- Au moyen du potentiomètre -40 dB (R24) ajuster le modulomètre gauche sur -40 dB.
- Contrôler les états intermédiaires 0, -10, -20, -30, -40 dB.
- Si nécessaire, retoucher les réglages jusqu'à l'obtention exacte des valeurs.
- Vérifier la réponse en fréquence du modulomètre à 0 dB. De 20 à 20 000 Hz +0/-1 dB.

Modulometer rechter Kanal:

- NF-Voltmeter an Ausgang RIGHT CHANNEL [17] anschliessen.
- NF-Generator an Eingang RIGHT CHANNEL [13] anschliessen.
Frequenz: 1 kHz
Pegel einregulieren, so dass sich am Ausgang eine Spannung von 20 V einstellt.
- Einstellvorgang für das Modulometer des rechten Kanals erfolgt analog demjenigen des linken Kanals. Auf dem Instrumentenprint sind die entsprechenden Potentiometer für den rechten Kanal einzustellen.

Dynamische Einstellung:

Erforderliches Messgerät: Toneburst-Generator wie Gen Rad 1396 B.

- An Eingang RIGHT CHANNEL [13] Toneburst-Generator anschliessen.
Frequenz: 37,5 Hz
Pegel einregulieren, so dass sich am Ausgang eine Spannung von 20 V einstellt (Anzeige am Modulometer 0 dB).
- Am Generator eine Pausenzeit von 128 Perioden einstellen. Impulslänge ca. 2 s.
- Instrumenten-Rücklauf einstellen mit Potentiometer LIN R56 (RIGHT) auf dem Instrumentenprint.
Die Anzeige am Modulometer muss in der Pausenzeit (128 Perioden = 3,4 s) auf -40 dB sinken.
- NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHANNEL [18] anschliessen.
- Toneburst-Generator an Eingang LEFT CHANNEL [14] anschliessen.
Frequenz: 37,5 Hz
Pegel einregulieren, so dass sich am Ausgang eine Spannung von 20 V einstellt (0 dB).
- Abgleich für linkes Modulometer analog vornehmen mit Potentiometer LIN R18 (LEFT) auf dem Instrumentenprint.

Anmerkung:

Die Rücklaufgeschwindigkeiten der beiden eingestellten Instrumente müssen identisch sein.

PPM right channel

- Connect audio voltmeter to output RIGHT CHANNEL [17].
- Connect audio generator to input RIGHT CHANNEL [13].
- Select the frequency of 1 kHz and adjust input level to obtain a reading of 20 V at the amplifier's output.
- Analog to the instructions given for the calibration of the left channel meter, repeat all calibration steps for the right channel meter as well by adjusting the corresponding trimpots.

Dynamic calibration:

Before commencing with the calibration steps described below, the meter's steady state calibration must be completed first.

Required test instrument: Signal Burst Generator similar to Gen Rad GR 1396 B.

- Connect signal burst generator to input RIGHT CHANNEL [13].
Select the frequency of 37.5 Hz and adjust input level to obtain a level of 20 V at the amplifier's output (0 dB on the PPM).
- On the signal burst generator select an off period of 128 cycles and a pulse length of approx. 2 seconds.
- Adjust the meter's return time with trimpot LIN R56 (right) on the meter amplifier board. The pointer must return to the -40 dB mark during the off period of 128 cycles which equals 3.4 seconds.
- Connect signal burst generator to input LEFT CHANNEL [14].
Select frequency of 37.5 Hz and adjust input level to obtain an output level of 20 V (0 dB on PPM).
- Adjust the return time of the left PPM with trimpot LIN R18 (left) on the meter amplifier board by proceeding in the same manner as described above for the right channel meter.

Note:

The return times of both meters must be so adjusted that they are identical.

Modulomètre canal droit:

- Voltmètre BF à la sortie RIGHT CHANNEL [17].
- Générateur BF à l'entrée RIGHT CHANNEL [13].
Fréquence: 1 kHz
Régler le niveau de façon à obtenir 20 V à la sortie.
- Procéder de la même pour le modulomètre en ajustant les potentiomètres correspondants au canal droit.

Réglage dynamique:

Appareil de mesure requis: générateur de trains d'ondes comme Gen Rad GR 1396 B.

- Brancher le générateur à l'entrée RIGHT CHANNEL [13].
Fréquence: 37,5 Hz
Ajuster le niveau de manière à obtenir 20 V de tension à la sortie (0 dB au modulomètre).
- Régler le générateur pour des intervalles de 128 périodes (3,4 sec). Trains d'ondes d'environ 2 sec.
- Ajuster le temps de descente du modulomètre à l'aide du potentiomètre LIN (R56).
L'intervalle de 128 périodes est le temps que doit mettre l'aiguille du modulomètre pour descendre à -40 dB.
- Brancher un voltmètre BF à la sortie LEFT CHANNEL [18].
- Brancher le générateur à l'entrée LEFT CHANNEL [14].
Fréquence: 37,5 Hz
Ajuster le niveau de manière à obtenir 20 V de tension à la sortie (0 dB au modulomètre).
- Effectuer le même réglage avec le potentiomètre LIN (R18) pour le modulomètre gauche.

Remarque:

Le temps de descente des deux modulomètres doit être égal.




Fig. 5.1.1

5. ANLEITUNG ZUR MESSUNG DER WICHTIGSTEN TECHNISCHEN DATEN

5. INSTRUCTIONS FOR MEASURING THE MOST IMPORTANT PERFORMANCE DATA

5. MESURE DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES IMPORTANTES

5.1 Frequenzgangkontrolle (Ausgang unbelastet)

5.1 Frequency response (output not loaded)

5.1 Réponse en fréquence (sans charge)

- Bedienungselemente nach Fig. 5.1.1 einstellen.
- NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHANNEL [16] anschliessen.
- NF-Generator an Eingang LEFT CHANNEL [12] anschliessen.
Pegel: 1V
Frequenz: 1 kHz
Generatorpegel so verstellen, dass sich am NF-Voltmeter eine ganzzahlige dB-Anzeige einstellt.
- Pegelabsenkung des Subsonic-Filters kontrollieren.

- Adjust operating controls as per fig. 5.1.1
- Connect audio voltmeter to output LEFT CHANNEL [16].
- Connect audio generator to input LEFT CHANNEL [12].
Level: 1V
Frequency: 1 kHz
- Adjust input level to obtain a full dB reading on the audio voltmeter (e.g. 0 dB on the 30V range).
- Check response characteristics of subsonic filter.

- Organes de commande selon la fig. 5.1.1.
- Voltmètre BF à la sortie LEFT CHANNEL [16].
- Générateur BF à l'entrée LEFT CHANNEL [12].
Fréquence: 1 kHz
Niveau: 1V
- Ajuster le niveau du générateur de façon à obtenir un nombre entier de dB au voltmètre BF.
- Contrôler l'atténuation du niveau par le filtre infrasonore.

Frequenz	Absenkung
20 Hz	-1,8 dB ±0,5 dB
16 Hz	-3 dB ±1 dB
10 Hz	-9 dB ±1,5 dB

Frequency	Attenuation
20 Hz	-1.8 dB ±0.5 dB
16 Hz	-3 dB ±1.0 dB
10 Hz	-9 dB ±1.5 dB

Fréquence	Atténuation
20 Hz	-1,8 dB ±0.5 dB
16 Hz	-3 dB ±1 dB
10 Hz	-9 dB ±1,5 dB

- Pegelabsenkung durch Höhenfilter kontrollieren.

- Check frequency characteristics of high frequency filter.

- Contrôler l'atténuation du niveau du filtre aigu.

Frequenz	Absenkung
75 kHz	-3 dB +0 dB / -2 dB
100 kHz	-8 dB +0 dB / -2 dB

Frequency	Attenuation
75 kHz	-3 dB +0 / -2 dB
100 kHz	-8 dB +0 / -2 dB

Fréquence	Atténuation
75 kHz	-3 dB +0 / -2 dB
100 kHz	-8 dB +0 / -2 dB

- NF-Voltmeter an Ausgang RIGHT CHANNEL [15], NF-Generator an Eingang RIGHT CHANNEL [11] anschliessen.
- Gleiche Kontrolle für rechten Kanal vornehmen.

- Connect audio voltmeter to output RIGHT CHANNEL [15].
- Connect audio generator to input RIGHT CHANNEL [11].
- Repeat the above described tests for the right channel as well.

- Voltmètre BF à la sortie RIGHT CHANNEL [15].
- Générateur BF à l'entrée RIGHT CHANNEL [11].
- Effectuer le même contrôle pour le canal droit.




Fig. 5.2.1

5.2 Frequenzgang mit Last (4-Ohm reell / 200 W)

- Bedienungselemente nach Fig. 5.2.1 einstellen.
- NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHANNEL [18] anschliessen.
- NF-Generator an Eingang LEFT CHANNEL [14] anschliessen.
Pegel: 1 V
Frequenz: 1 kHz
- NF-Voltmeter muss 26,6 V Ausgangsspannung anzeigen. Generator-Pegel verstellen bis sich eine ganzzahlige dB-Anzeige einstellt.
- Generatorfrequenz von 20 ... 20 000 Hz durchstimmen und Frequenzgang unter Last kontrollieren (+0, -0,75 dB).
- NF-Voltmeter an Ausgang RIGHT CHANNEL [17], NF-Generator an Eingang RIGHT CHANNEL [13] anschliessen.
- Gleiche Kontrolle für rechten Kanal vornehmen.

5.2 Frequency response with load (4 ohms resistive / 200 watts)

- Adjust operating controls as per fig. 5.2.1.
- Connect audio voltmeter to output LEFT CHANNEL [18].
- Connect audio generator to input LEFT CHANNEL [14].
Level: 1 V
Frequency: 1 kHz
- Audio voltmeter must indicate an output voltage of 26.6 V.
- Adjust input level to obtain a full dB reading on the audio voltmeter (e.g. 0 dB on the 30 V range).
- Check response under load from 20 ... 20 000 Hz. Output must remain constant between +0 / -0.75 dB.
- Connect audio voltmeter to output RIGHT CHANNEL [17].
- Connect audio generator to input RIGHT CHANNEL [13].
- Repeat the above described measurement on the right channel as well.

5.2 Réponse en fréquence avec charge (4 ohms réel / 200 W)

- Organes de commande selon la fig. 5.2.1.
- Voltmètre BF à la sortie LEFT CHANNEL [18].
- Générateur BF à l'entrée LEFT CHANNEL [14].
Fréquence: 1 kHz
Niveau: 1 V
- On doit lire 26,6 V au voltmètre BF. Ajuster le niveau du générateur pour obtenir un nombre entier de dB.
- Passer de 20 ... 20 000 Hz au générateur en contrôlant la réponse avec charge (+0 -0,75 dB).
- Voltmètre BF à la sortie RIGHT CHANNEL [17]. Générateur BF à l'entrée RIGHT CHANNEL [13].
- Même mesure pour le canal droit.

5.3 Klirrfaktor (unter Last)

- Bedienungselemente nach Fig. 5.2.1 einstellen.
- Klirrfaktor-Messgerät an Ausgang LEFT CHANNEL [18] anschliessen.
- NF-Generator an Eingang LEFT CHANNEL [14] anschliessen.
Pegel: 1 V
Frequenz: 20 Hz / 1 kHz / 20 kHz
- Klirrfaktor bei den drei erwähnten Frequenzen messen ($\leq 0,1\%$).
- Generatorpegel am Eingang auf 30 mV reduzieren und Klirrfaktor messen.
- Oszilloskop an den Ausgang des Klirrfaktor-Messgerätes anschliessen. Auf dem Schirm dürfen keine Übernahmeverzerrungen sichtbar sein. Bei vorhandenen Verzerrungen sind die Ruhestrome der

5.3 Harmonic distortion (output loaded)

- Adjust operating controls as per fig. 5.2.1.
- Connect distortion analyser to output LEFT CHANNEL [18].
- Connect audio generator to input LEFT CHANNEL [14] and adjust input level to 1 V.
- Measure total harmonic distortion at 20 Hz / 1 kHz / 20 kHz. At these frequencies the THD distortion factor must not exceed 0.1 %.
- Reduce input level to 30 mV / 1 kHz and measure distortion.
- Connect an oscilloscope to the output of the distortion analyser. The displayed signal must be clean and free from crossover distortion. If crossover distortion is visible, this indicates that the quies-

5.3 Distorsion (avec charge)

- Organes de commande selon la fig. 5.2.1.
- Distorsiomètre à la sortie LEFT CHANNEL [18].
- Générateur BF à l'entrée LEFT CHANNEL [14].
Fréquence: 20 Hz / 1 kHz / 20 kHz
Niveau: 1 V
- Mesurer le facteur de distorsion de ces trois fréquences ($\leq 0,1\%$).
- Réduire à 30 mV le niveau du générateur et mesurer le facteur de distorsion.
- Brancher un oscilloscope à la sortie du distorsiomètre. Aucune distorsion de transfert doit être visible. Si ce n'est pas le cas, le courant de repos des transistors de puissance est trop faible. Véri-

Leistungstransistoren zu klein. Die Ruhestrom-Einstellung (Kap. 4.3) ist zu überprüfen.

- Klirrfaktor-Messgerät an Ausgang RIGHT CHANNEL [17], NF-Generator an Eingang RIGHT CHANNEL [13] anschliessen.
- Gleiche Messungen für rechten Kanal vornehmen.

5.4 Fremdspannungs-Abstand

- Bedienungselemente nach Fig. 5.2.1 einstellen.
- NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHANNEL [18] anschliessen.
- NF-Generator an Eingang LEFT CHANNEL [14] anschliessen.
Pegel: 1V
Frequenz: 1 kHz
- NF-Voltmeter zeigt 26,6V an. - Beide Eingänge mit 10 kOhm abschliessen. Generator abschalten.
- Der Fremdspannungs-Abstand muss grösser als 100 dB sein (bezogen auf 26,6V). Messung mit CCIR-Fremdspannungs-Filter.
- NF-Voltmeter an Ausgang RIGHT CHANNEL [17], NF-Generator an Eingang RIGHT CHANNEL [13] anschliessen.
- Gleiche Messung für rechten Kanal vornehmen.
- Eingangswahlschalter [5] auf Stellung A-DIRECT.
- Fremdspannungs-Abstand für linken und rechten Kanal analog messen.

linker Kanal: Ausgang [16]
Eingang [12]
rechter Kanal: Ausgang [15]
Eingang [11]

5.5 Übersprechdämpfung (mit Last)

- Bedienungselemente nach Fig. 5.2.1 einstellen.
- NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHANNEL [18] anschliessen.
- NF-Generator an Eingang LEFT CHANNEL [14] anschliessen.
Pegel: 1V
Frequenz: 1 kHz
- NF-Voltmeter eichen, auf ganzzahlige dB-Anzeige einstellen.
- NF-Generator an Eingang RIGHT CHAN-

nel current in the power transistors is too low. Check and adjust quiescent current as per section 4.3.

- Connect distortion analyser to output RIGHT CHANNEL [17] and audio generator to input RIGHT CHANNEL [13].
- Repeat the above described tests on the right channel as well.

5.4 Signal to noise ratio

- Adjust operating controls as per fig. 5.2.1.
- Connect audio voltmeter to output LEFT CHANNEL [18].
- Connect audio generator to input LEFT CHANNEL [14].
Level: 1V
Frequency: 1 kHz
- Take note of output level (which should read 26.6V).
- Disconnect audio generator and terminate the input of the channel under test with a 10 kohm resistor.
- Measure signal to noise ratio through a CCIR weighting filter. The so measured signal to noise ratio must be not less than 100 dB with reference to the above mentioned output level of 26.6V.
- Connect audio voltmeter to output RIGHT CHANNEL [17] and audio generator to input RIGHT CHANNEL [13].
- Repeat the above described measurement on the right channel as well.
- Turn input selector [5] to position A-DIRECT.
- Measure signal to noise ratio for both the left and the right channel analog to the above described procedure.

left channel: output [16]
input [12]
right channel: output [15]
input [11]

5.5 Crosstalk attenuation (output loaded)

- Adjust operating controls as per fig. 5.2.1.
- Connect audio voltmeter to output LEFT CHANNEL [18].
Level: 1V
Frequency: 1 kHz
- Adjust input level to obtain a full dB reading on the audio voltmeter (e.g. 0 dB on 30 V range).
- Remove audio voltmeter from output left channel and connect to output RIGHT

fiel le réglage du courant de repos (chap. 4.3).

- Distorsiomètre à la sortie RIGHT CHANNEL [17]. Générateur à l'entrée RIGHT CHANNEL [13].
- Même mesures pour le canal droit.

5.4 Rapport signal/bruit

- Organes de commande selon la fig. 5.2.1.
- Voltmètre BF à la sortie LEFT CHANNEL [18].
- Générateur BF à l'entrée LEFT CHANNEL [14].
Fréquence: 1 kHz
Niveau: 1V
- Le voltmètre BF doit indiquer 26,6V.
- Boucler chaque entrée par une résistance de 10 kohms. Déclencher le générateur.
- Le rapport signal/bruit doit être meilleur que 100 dB (concernant 26,6V). Mesure avec la courbe de pondération CCIR.
- Voltmètre BF à la sortie RIGHT CHANNEL [17]. Générateur BF à l'entrée RIGHT CHANNEL [13].
- Même mesure pour le canal droit.

- Sélecteur d'entrée [5] sur position A-DIRECT.
- Mesurer le rapport signal/bruit des canaux gauche et droit de la même façon.

Canal gauche: sortie [16]
entrée [12]
Canal droit: sortie [15]
entrée [11]

5.5 Amortissement de la diaphonie (avec charge)


- Organes de commande selon la fig. 5.2.1.
- Voltmètre BF à la sortie LEFT CHANNEL [18].
- Générateur BF à l'entrée LEFT CHANNEL [14].
Fréquence: 1 kHz
Niveau: 1V
- Calibrer le voltmètre BF sur un nombre entier de dB.
- Brancher le générateur BF à l'entrée

- NEL [13] umstecken. Offener Eingang LEFT CHANNEL [14] mit 10 kOhm abschliessen.
- Übersprehdämpfung bei 1 kHz messen.
 - NF-Voltmeter an Ausgang RIGHT CHANNEL [17] anschliessen und eichen.
 - NF-Generator an Eingang LEFT CHANNEL [14] anschliessen (10 kOhm entfernen). Offener Eingang RIGHT CHANNEL [13] mit 10 kOhm abschliessen.
 - Übersprehdämpfung bei 1 kHz messen.
 - Eventuell Übersprehdämpfung auch bei 40 Hz und 10 kHz messen.
- CHANNEL [17].
- Connect 10 kohm terminating resistor to input LEFT CHANNEL [14].
 - Measure signal level appearing at the output of the right channel. Compare the so obtained reading with the figures specified in the technical data section.
 - Switch audio voltmeter connected to output RIGHT CHANNEL to 30 V range.
 - Connect audio generator to input RIGHT CHANNEL [13] while transferring the 10 kohm terminating resistor to input LEFT CHANNEL [14].
 - Adjust level from audio generator to obtain again a reference deflection on the audio voltmeter (e.g. 0 dB on 30 V range).
 - Transfer audio voltmeter to the output LEFT CHANNEL [18] and measure the level of the signal crosstalking into the right channel.
 - Measure crosstalk at 40 Hz and 10 kHz and compare with the figures specified in the technical data section.
- RIGHT CHANNEL [13]. Boucler l'entrée libre LEFT CHANNEL [14] par une résistance de 10 kohms.
- Mesurer l'amortissement de la diaphonie à 1 kHz.
 - Brancher et calibrer le voltmètre BF à la sortie RIGHT CHANNEL [17].
 - Générateur BF à l'entrée LEFT CHANNEL [14]. (Oter la résistance de 10 kohms.) Boucler l'entrée libre RIGHT CHANNEL [13] par une résistance de 10 kohms.
 - Mesurer l'amortissement de la diaphonie à 1 kHz.
 - Mesurer éventuellement l'amortissement de la diaphonie à 40 Hz et 10 kHz.


CONTENTS


DESCRIPTION	SCHEMATIC NO.	SECTION/PAGE
BLOCKDIAGRAM B740		6/2
MAINS TRANSFORMER UNIT	1,068,612	6/3
– MAINS SWITCH PCB	1,168,740	6/3
POWER SUPPLY PCB	1,068,734	6/4
SWITCH BOARD	1,068,735	6/7
PREAMPLIFIER PCB	1,068,733	6/9
POWER AMPLIFIER PCB	1,068,741	6/10
VU-METER AMPLIFIER PCB	1,068,736	6/13
– CONNECTION PCB	1,068,738	6/13

BLOCK DIAGRAM




MAINS TRANSFORMER UNIT 1.068.612 MAINS SWITCH PCB 1.168.740





POWER SUPPLY PCB 1.068.734



POWER SUPPLY PCB 1.068.734

IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.30.4220	22 uF	-20%	16V, Ta		R.....40			not used		
C.....2	59.30.4220	22 uF	-20%	16V, Ta		R.....41	57.41.4392	3.9 kOhm	5%	.25W, CF	
C.....3	59.30.4220	22 uF	-20%	16V, Ta		R.....42	57.41.4561	560 Ohm	5%	.25W, CF	
C.....4	59.30.4220	22 uF	-20%	16V, Ta		R.....43	57.41.4333	33 kOhm	5%	.25W, CF	
C.....5	59.30.4220	22 uF	-20%	16V, Ta		R.....44	57.41.4103	10 kOhm	5%	.50W, CF	
C.....6	59.30.4470	4.7 uF	-20%	16V, Ta		R.....45	57.41.4103	10 kOhm	5%	.25W, CF	
C.....7	59.30.4479	4.7 uF	-20%	16V, Ta		R.....46	57.41.4109	1 Ohm	5%	.25W, CF	
C.....8	59.31.2103	1 nF	20%	250V, Mpc		R.....47	57.41.4102	1 kOhm	5%	.25W, CF	
C.....9	59.25.7100	10 uF	10%	100V, E1		R.....48	57.41.4332	3.3 kOhm	5%	.25W, CF	
C.....10	59.25.7100	10 uF	-10%	100V, E1		R.....49	57.41.4331	330 Ohm	5%	.25W, CF	
C.....11	59.25.7100	10 uF	-10%	100V, E1		R.....50	57.41.4822	8.2 kOhm	5%	.25W, CF	
C.....12	59.25.7100	10 uF	-10%	100V, E1		R.....51	57.39.4751	4.75kOhm	1%	.25W, MF	
C.....13	59.98.0453	0.4 uF	-10%	250V, MP		R.....52	58.19.3102	1 kOhm	20%	1W, Cer	
D.....1	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....53	57.39.5112	51.1kOhm	1%	.25W, MF	
D.....2	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....54	57.41.4123	12 kOhm	5%	.25W, CF	
D.....3	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....55	57.41.4472	4.7 kOhm	5%	.25W, CF	
D.....4	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....56	57.41.4333	33 kOhm	5%	.25W, CF	
D.....5	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....57	57.43.4103	10 kOhm	5%	.50W, CF	
D.....6	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....58	57.41.4103	10 kOhm	5%	.25W, CF	
D.....7	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....59	57.41.4109	1 Ohm	5%	.25W, CF	
D.....8	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....60	57.41.4102	1 kOhm	5%	.25W, CF	
D.....9	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....61	57.41.4332	3.3 kOhm	5%	.25W, CF	
D.....10	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....62	57.41.4331	330 Ohm	5%	.25W, CF	
D.....11	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....63	57.41.4822	8.2 kOhm	5%	.25W, CF	
D.....12	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....64	57.39.4751	4.75kOhm	5%	.25W, MF	
D.....13	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....65	58.19.3102	1 kOhm	20%	1W, Cer	
D.....14	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....66	57.39.5112	51.1kOhm	1%	.25W, MF	
D.....15		not used				SCP...1	50.99.0122	2N3997	200V, 35A		RCA, Mot
D.....16	50.04.1117	712	5%	12V, 400mW							
D.....17	50.04.1117	712	5%	12V, 400mW							
D.....18	50.04.1510	ZY 130	5%	130V, 1.3W							
D.....19	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							
D.....20	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							
D.....21	50.03.0337	2N4991			Mo						
D.....22	50.04.0510	MR1122	20A	200V	Mo						
D.....23	50.04.0510	MR1122	20A	200V	Mo						

S T U D E R 80/09/15 HA POWER SUPPLY 1.068.734.00 PAGE 1 S T U D E R 80/09/15 HA POWER SUPPLY 1.068.734.00 PAGE 4


IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
D.....24	50.04.0510	MR1122	20A	200V	Mo						
D.....25	50.04.0510	MR1122	20A	200V	Mo						
D.....26	70.01.0224	B250 C150D	0 250V, 1.5A								
D.....27	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							
D.....28	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							
D.....29	50.04.1108	Z5.6	5%, 5.6V, 400mW								
D.....30	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							
D.....31	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							
D.....32	70.01.0224	B250 C150D	0 250V, 1.5A								
D.....33	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							
D.....34	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							
D.....35	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							
D.....36	50.04.1108	Z5.6	5%, 5.6V, 400mW								
D.....37	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							
F.....1	51.01.0120	Fuse	2AT, 5*20mm								
F.....2	51.01.0120	Fuse	2AT, 5*20mm								
IC.....1	50.05.0199	LM324		MC3403P	Na, Mo						
Q.....1	50.03.0436	BC237B	BC107B	NPN, 20V, 100mA	MOT, PH, SIE						
Q.....2		not used									
Q.....3	50.03.0486	BFT28A	PNP 200V, 100mA		RCA						
Q.....4	50.03.0492	BC256B	PNP 200V, 100mA		SIF						
Q.....5	50.03.0467	BF258	NPN 200V, 100mA		MOT						
Q.....6	50.03.0315	BC307B	BC560B	PNP	MOT, PH, SIE						
Q.....7	50.03.0467	BF258	NPN 200V, 100mA		MOT						
Q.....8	50.03.0486	BFT28A	PNP 200V, 100mA		RCA						
Q.....9	50.03.0341	2N4347	NPN 100V, 100mA		RCA						
Q.....10	50.03.0467	BF258	NPN 200V, 100mA		MOT						
Q.....11	50.03.0515	BC307B	BC560B	PNP	MOT, PH, SIE						
Q.....12	50.03.0467	BF258	NPN 200V, 100mA		MOT						
Q.....13	50.03.0486	BFT28A	PNP 200V, 100mA		RCA						
Q.....14	50.03.0341	2N4347	NPN 100V, 100mA		RCA						
R.....1	57.41.4563	56 kOhm	5%	.25W, CF							
R.....2	57.41.4563	56 kOhm	5%	.25W, CF							

S T U D E R 80/09/15 HA POWER SUPPLY 1.068.734.00 PAGE 2 S T U D E R 80/09/15 HA POWER SUPPLY 1.068.734.00 PAGE 5



IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....3	57.41.4563	56 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....4	57.41.4563	56 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....5	57.41.4224	220 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....6	57.41.4224	220 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....7	57.41.4683	68 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....8	57.41.4683	68 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....9	57.41.4224	220 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....10	57.41.4224	220 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....11	57.41.4393	39 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....12	57.41.4393	39 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....13	57.41.4103	10 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....14	57.99.0208	16.7kOhm	7%	NTC	Ph
R.....15	57.41.4223	22 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....16	57.41.4105	1 MChm	5%	.25W, CF	
R.....17	57.41.4393	39 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....18	57.41.4105	1 MChm	5%	.25W, CF	
R.....19	57.41.4104	100 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....20	57.41.4103	10 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....21	57.41.4103	10 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....22	57.41.4222	2.2 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....23	57.41.4223	22 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....24	57.41.4223	22 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....25	57.41.4474	470 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....26		not used			
R.....27		not used			
R.....28	57.41.4223	22 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....29	57.41.4182	1.8 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....30		not used			
R.....31	57.43.4392	3.9kOhm	5%	.50W, CF	
R.....32	57.41.4333	33 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....33	57.41.4104	100 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....34	57.41.4222	2.2 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....35	57.41.4270	27 Ohm	5%	.25W, CF	
R.....36	57.41.4102	1 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....37	57.41.4102	1 kOhm	5%	.25W, CF	
R.....38	57.43.4392	3.9 kOhm	5%	.50W, CF	
R.....39	1.068.615.00	.33 Ohm			Studer

S T U D E R 80/09/15 HA POWER SUPPLY 1.068.734.00 PAGE 3

SWITCH BOARD 1.060.735



SWITCH BOARD 1.068.735





INC.	PCS.ND.	PART N°.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1		59.32.0101	100 pF	20%, 500V, Cer	
C.....2		59.32.0101	100 pF	20%, 500V, Cer	
C.....3		59.34.2330	33 pF	5%, 50V, Cer	
R.....1		57.41.4472	4.7 kChm	5%, +25W, Cf	
R.....2		1.010.013.57	R2...R11	1 MChm	Studer
R.....12		57.41.4105	1 MChm	5%, +25W, Cf	
R.....13		57.41.4472	4.7 kChm	5%, +25W, Cf	
R.....14		1.010.013.57	R14...R2	3	Studer
R.....24			not use-1		
R.....25		57.41.4105	1 MChm	5%, +25W, Cf	

Cer=Ceramic
Cf=CAPBON FILM

CRIG 80/09/12


PREAMPLIFIER PCB 1.068.733




IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.30.6339	3.3	uF	-20%, 16V, Ta		R.....11	57.41.4182	1.8k	Ohm	5%, ±25W, Cf	
C.....2	59.22.4101	100	uF	-10%, 16V, E1		R.....12	57.41.4221	220	Ohm	5%, ±25W, Cf	
C.....3	59.34.1100	10	pF	5%, 50V, Ce		R.....13	57.41.4221	220	Ohm	5%, ±25W, Cf	
C.....4	59.34.1100	10	pF	5%, 50V, Ce		R.....14	57.41.4823	82k	Ohm	5%, ±25W, Cf	
C.....5	59.22.4101	100	uF	-10%, 16V, E1		R.....15	57.39.6811	6.81k	Ohm	1%, ±25W, Mf	
C.....6	59.30.4220	22	uF	-20%, 16V, Ta		R.....16	57.39.6811	6.81k	Ohm	1%, ±25W, Mf	
C.....7			not used			R.....17	57.39.7511	7.5k	Ohm	1%, ±25W, Mf	
C.....8	59.30.4220	22	uF	-20%, 16V, Ta		R.....18	57.41.4823	82k	Ohm	5%, ±25W, Cf	
C.....9	59.02.2225	2.2	uF	5%, 100V, Mpc		R.....19	57.39.4321	4.32k	Ohm	1%, ±25W, Mf	
C.....10	59.02.2225	2.2	uF	5%, 100V, Mpc		R.....20	57.39.4321	4.32k	Ohm	1%, ±25W, Mf	
C.....11	59.30.4220	22	uF	-20%, 16V, Ta		R.....21	57.41.4391	390	Ohm	5%, ±25W, Cf	
C.....12	59.34.4221	220	pF	5%, 50V, Ce		R.....22	57.43.4392	3.9k	Ohm	5%, ±50W, Cf	
C.....13	59.34.4221	220	pF	5%, 50V, Ce		R.....23	57.41.4391	390	Ohm	5%, ±25W, Cf	
C.....14	59.34.4331	330	pF	5%, 50V, Ce		R.....24	57.43.4392	3.9k	Ohm	5%, ±50W, Cf	
D.....1	50.04.0125	1N4448		100mA, 75V		R.....25	57.99.0208	16.7k	Ohm	7%, NTC	
D.....2	50.04.0125	1N4448		100mA, 75V							
D.....3	50.04.1119	15V Z		5%, 400mW							
D.....4	50.04.1119	15V Z		5%, 400mW							
Q.....1	50.03.0305	BC179B		BC560B PNP low noise	MDT,PH,SIE						
Q.....2	50.03.0407	BC109C		BC550C NPN low noise	MDT,PH,SIE						
Q.....3	50.03.0305	BC179B		BC560B PNP	MDT,PH,SIE						
Q.....4	50.03.0407	BC109C		BC550C NPN	MDT,PH,SIE						
Q.....5	50.03.0306	BC178B		BC560C PNP	MDT,PH,SIE						
Q.....6	50.03.0408	BC107B		BC550C NPN	MDT,PH,SIE						
R.....1	57.41.4474	470k	Ohm	5%, ±25W, Cf							
R.....2	57.41.4223	22k	Ohm	5%, ±25W, Cf							
R.....3	57.41.4103	10k	Ohm	5%, ±25W, Cf							
R.....4	57.41.4103	10k	Ohm	5%, ±25W, Cf							
R.....5	57.41.4223	22k	Ohm	5%, ±25W, Cf							
R.....6	57.39.4751	4.75k	Ohm	1%, ±25W, Mf							
R.....7	57.39.4751	4.75k	Ohm	1%, ±25W, Mf							
R.....8	57.39.7501	7.5k	Ohm	1%, ±25W, Mf							
R.....9	57.39.7501	7.5k	Ohm	1%, ±25W, Mf							
R.....10	57.41.4182	1.8k	Ohm	5%, ±25W, Cf							

Legend: Ce=Ceramic, El=Electrolytic, Ta=Tantalum
Mpc=Metallized polycarb., Mf=Metallized film, Cf=Carbon film.
MANUFACTURER: M=Motorola, S=Siemens, PH=Philips

POWER AMPLIFIER PCB 1.068.741



POWER AMPLIFIER PCB 1.068.741



JUMPER JS 1: — PLUGGED FOR USE IN A68 (SYM.INPUT)
— REMOVE FOR USE IN B740 (ASYM.INPUT)

POWER AMPLIFIER PCB 1.068.741

IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.32.1151	150 pF	5%	50V, Ce		R.....44	57.41.4273	27 kOhm	5%	+25W, Cf	
C.....2	59.32.1151	150 pF	5%	50V, Ce		R.....45	57.41.4273	27 kOhm	5%	+25W, Cf	
C.....3	59.32.0220	22 pF	5%	50V, Ce		R.....46	57.41.4273	27 kOhm	5%	+25W, Cf	
C.....4	59.32.3221	220 uF	-10%	16V, El		R.....47	57.41.4151	150 Ohm	5%	+25W, Cf	
C.....5	59.32.0220	22 pF	5%	50V, Ce		R.....48	57.41.4151	150 Ohm	5%	+25W, Cf	
C.....6	59.32.1332	3.3 nF	10%	400V, Ce		R.....49	57.41.4473	47 kOhm	5%	+25W, Cf	
C.....7	59.32.1332	3.3 nF	10%	400V, Ce		R.....50	57.41.4473	47 kOhm	5%	+25W, Cf	
C.....8	59.31.4271	4.7 uF	10%	100V, Mpc		R.....51	57.41.4473	47 kOhm	5%	+25W, Cf	
C.....9	59.30.4220	22 uF	-20%	16V, Ta		R.....52	57.41.4473	47 kOhm	5%	+25W, Cf	
C.....10	59.30.4220	22 uF	-20%	16V, Ta		R.....53	57.41.4683	68 kOhm	5%	+25W, Cf	
C.....11	59.36.5682	68 uF	20%	35V, Ta		R.....54	57.41.4561	560 Ohm	5%	+25W, Cf	
C.....12	59.36.5688	68 uF	20%	35V, Ta		R.....55	57.41.4561	560 Ohm	5%	+25W, Cf	
C.....13	59.31.1224	22 uF	20%	100V, Mpc		R.....56	57.41.4683	68 kOhm	5%	+25W, Cf	
C.....14	59.31.1104	1 uF	20%	100V, Mpc		R.....57	57.43.4150	15 Ohm	5%	+50W, Cf	
C.....15	59.31.1104	1 uF	20%	100V, Mpc		R.....58	57.99.0186	47 Ohm	10%	9W, Ww	
C.....16	59.33.1105	1 uF	20%	100V, Mpc		R.....59	57.99.0186	47 Ohm	10%	9W, Ww	
C.....18	59.33.1105	1 uF	20%	100V, Mpc		R.....60	57.99.0186	47 Ohm	10%	9W, Ww	
C.....19	59.31.1224	22 uF	20%	100V, Mpc		R.....61	57.99.0186	47 Ohm	10%	9W, Ww	
C.....20	59.31.1224	22 uF	20%	100V, Mpc		R.....62	57.99.0186	47 Ohm	10%	9W, Ww	
D.....1	50.04.0512	1N5818	1A	30V		R.....63	57.99.0186	47 Ohm	10%	9W, Ww	
D.....2	50.04.0512	1N5818	1A	30V		R.....64	57.99.0186	3.3 Ohm	10%	5W, Ww	
D.....3	50.04.0125	1N4448	100mA	75V		R.....65	57.99.0185	10 Ohm	10%	5W, Ww	
D.....4	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							
D.....5	50.04.1117	12V Z	5%	400mW							
D.....6	50.04.1117	12V Z	5%	400mW							
D.....7	50.04.0133	BAV20	100mA	100V							
D.....8	50.04.0133	BAV20	100mA	100V							
D.....9	50.04.0133	BAV20	100mA	100V							
D.....10	50.04.0133	BAV20	100mA	100V							
D.....11	50.04.0133	BAV20	100mA	100V							
D.....12	50.04.0133	BAV20	100mA	100V							
D.....13	50.04.0105	1N4004	1A	200V							
D.....14	50.04.0105	1N4004	1A	200V							
D.....15	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							
D.....16	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							
D.....17	50.04.0125	1N4448	100mA	75V							

Ce=Ceramic, El=Electrolytic, Ta=Tantalum
Mpc=Metallized polycarb, Mp=Metallized paper
Mf=Metallized film, Cf=Carbon film, Ww=Wire wound
MANUFACTURER: Mot=Motorola, To=Toshiba, Sie=Siemens
Ph=Philips,
Note 1: mounted on heatsink

ORIG 80/08/28

S T U D E R 80/08/29 HA POWERAMPLIFIER 1.068.741.00 PAGE 1 S T U D E R 80/08/29 HA POWERAMPLIFIER 1.068.741.00 PAGE 4


IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
D.....18	50.04.0125	1N4448	100mA	75V	
L.....1	62.02.1101	100 uH	10%	+3A	
L.....2	1.068.614.00	2.2 uH			
L.....3	62.02.1101	100 uH	10%	+3A	
Q.....1	50.03.0306	BC178B	BC307B	PNP	MOT,PH,SIE
Q.....2	50.03.0409	BC108B	BC237B, BC107B	NPN	MOT,PH,SIE
Q.....3	50.03.0492	BC256B	60V, PNP		ITT,SIE
Q.....4	50.03.0491	BC174B	60V, NPN		ITT,SIE
Q.....5	50.03.0478	2SC 496	BD139 NPN	Note 1	To,ITT,SIE
Q.....6	50.03.0479	2SA 496	BD140 PNP	Note 1	To,ITT,SIE
Q.....7	50.03.0345	2N6476	npn	Note 1	RCA
Q.....8	50.03.0344	2N6474	npn	Note 1	RCA
Q.....9	50.03.0478	2SC 496	BD139 NPN	Note 1	To,ITT,SIE
Q.....10	50.03.0315	BC160-16	npn		Mot,Ph,Sie
Q.....11	50.03.0316	BC140-16	npn		Mot,Ph,Sie
Q.....12	50.03.0315	BC160-16	npn		Mot,Ph,Sie
Q.....13	50.03.0306	BC178B	BC177B BC307B	npn	Mot,Ph,Sie
Q.....14	50.03.0408	BC107B	BC237B	npn	Mot,Ph,Sie
Q.....15	50.03.0408	BC107B	BC237B	npn	Mot,Ph,Sie
Q.....16	50.03.0306	BC178B	BC177B BC307B	npn	Mot,Ph,Sie
Q.....17	50.03.0344	2N6474	npn		RCA
Q.....18	50.03.0345	2N6476	npn		RCA
Q.....19	50.03.0342	2N5631	npn	Note 1	Mot
Q.....20	50.03.0343	2N6031	npn	Note 1	Mot
Q.....21	50.03.0342	2N5631	npn	Note 1	Mot
Q.....22	50.03.0343	2N6031	npn	Note 1	Mot
Q.....23	50.03.0342	2N5631	npn	Note 1	Mot
Q.....24	50.03.0343	2N6031	npn	Note 1	Mot
R.....1	57.41.4221	220 Ohm	5%	+25W, Cf	
R.....2	57.41.4563	56 kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....3	57.41.4563	56 kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....4	57.39.1003	100 kOhm	1%	+25W, Mf	
R.....5	57.41.4273	27 kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....6	57.39.3321	3.32kOhm	1%	+25W, Mf	

S T U D E R 80/08/29 HA POWERAMPLIFIER 1.068.741.00 PAGE 2

IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....7	57.39.3321	3.32kOhm	1%	+25W, Mf	
R.....8	57.41.4273	27 kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....9	57.39.1003	100 kOhm	1%	+25W, Mf	
R.....10	57.39.3920	392 Ohm	1%	+25W, Mf	
R.....11	57.39.3920	392 Ohm	1%	+25W, Mf	
R.....12	57.39.3921	3.92kOhm	1%	+25W, Mf	
R.....13	57.39.3921	3.92kOhm	1%	+25W, Mf	
R.....14	57.41.4123	12 kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....15	57.41.4123	12 kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....16	57.99.0188	36.5 Ohm	1%	+50W, Mf	
R.....17		NOT USED			
R.....18	57.43.4152	1.5kOhm	5%	+50W, Cf	
R.....19	57.43.4152	1.5kOhm	5%	+50W, Cf	
R.....20	57.99.0188	36.5 Ohm	1%	+50W, Mf	
R.....21		NOT USED			
R.....22	57.41.4181	180 Ohm	5%	+25W, Cf	
R.....23	57.41.4180	18 Ohm	5%	+25W, Cf	
R.....24	57.41.4560	56 Ohm	5%	+25W, Cf	
R.....25	58.19.2101	100 Ohm	20%	1W, Cermet	
R.....26	57.41.4471	470 Ohm	5%	+25W, Cf	
R.....27	57.42.4822	8.2kOhm	5%	+35W, Cf	
R.....28	57.41.4121	120 Ohm	5%	+25W, Cf	
R.....29	57.41.4103	10 kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....30	57.41.4103	10 kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....31	57.41.4121	120 Ohm	5%	+25W, Cf	
R.....32	57.42.4822	8.2kOhm	5%	+35W, Cf	
R.....33	57.41.4272	2.7kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....34	57.41.4390	39 Ohm	5%	+25W, Cf	
R.....35	57.41.4390	39 Ohm	5%	+25W, Cf	
R.....36	57.41.4272	2.7kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....37	57.41.4223	22 kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....38	57.41.4223	22 kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....39	57.41.4222	2.2kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....40	57.41.4222	2.2kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....41	57.41.4103	10 kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....42	57.41.4103	10 kOhm	5%	+25W, Cf	
R.....43	57.41.4273	27 kOhm	5%	+25W, Cf	



S T U D E R 80/08/29 HA POWERAMPLIFIER 1.068.741.00 PAGE 3

VU-METER AMPLIFIER PCB 1.068.736



D3...D8, D13...D18 = 1N4448
 D9...D11, D19...D21 = BAW 62
 IC1, IC2 = RC 4136

VU-METER AMPLIFIER PCB 1.068.736



IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF	IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF
C.....1	59.22.4101		100 uF	-10%, 16V, E1		R.....75	57.41.4682		6.8 kOhm	5%, ±25W, Cf	
C.....2	59.22.4101		100 uF	-10%, 16V, E1		R.....76	57.41.4123		12 kOhm	5%, ±25W, Cf	
C.....3	59.99.0508		1 uF	2%, 63V, Mpc		R.....77	57.41.4103		10 kOhm	5%, ±25W, Cf	Studer
C.....4	59.99.0508		1 uF	2%, 63V, Mpc		R.....78	1.022.159.00		180 Ohm		
C.....5	59.30.6689		6.8 uF	-20%, 35V, Ta							
C.....6	59.30.6689		6.8 uF	-20%, 35V, Ta							
D.....1	50.04.0125		ZY 15	5%, 15V, 1.3M							
D.....2	50.04.0125		ZY 15	5%, 15V, 1.3M							
D.....3	50.04.0125		1N4448	100mA, 75V							
D.....4	50.04.0125		1N4448	100mA, 75V							
D.....5	50.04.0125		1N4448	100mA, 75V							
D.....6	50.04.0125		1N4448	100mA, 75V							
D.....7	50.04.0125		1N4448	100mA, 75V							
D.....8	50.04.0125		1N4448	100mA, 75V							
D.....9	50.04.0132		BAW 62	100mA, 75V, 2pF							
D.....10	50.04.0132		BAW 62	100mA, 75V, 2pF							
D.....11	50.04.0132		BAW 62	100mA, 75V, 2pF							
D.....12	50.04.1112		Z 5.1	5%, 5.1V, 400mH							
D.....13	50.04.0125		1N4448	100mA, 75V							
D.....14	50.04.0125		1N4448	100mA, 75V							
D.....15	50.04.0125		1N4448	100mA, 75V							
D.....16	50.04.0125		1N4448	100mA, 75V							
D.....17	50.04.0125		1N4448	100mA, 75V							
D.....18	50.04.0125		1N4448	100mA, 75V							
D.....19	50.04.0132		BAW 62	100mA, 75V, 2pF							
D.....20	50.04.0132		BAW 62	100mA, 75V, 2pF							
D.....21	50.04.0132		BAW 62	100mA, 75V, 2pF							
D.....22	50.04.1112		Z 5.1	5%, 5.1V, 400mH							
IC.....1	50.05.0232		RC4136								
IC.....2	50.05.0232		RC4136								
Q.....1	50.03.0497		BC550B	BC237B NPN	MOT,PH,SIE						
Q.....2	50.03.0496		BC560B	BC307B PNP	MOT,PH,SIE						
Q.....3	50.03.0497		BC550B	BC237B NPN	MOT,PH,SIE						
Q.....4	50.03.0496		BC560B	BC307B PNP	MOT,PH,SIE						

E1=Electrolytic, Ta=Tantalum
 Ppc=Metallized polycarb
 Pfs=Metallized film, Cf=Carbon film, Ww=Wire wound
 MANUFACTURER: Mot=Motorola, Sie=Siemens, PH=Philips
 CRIG RC/09/12

S T U D E R 80/09/15 HA METER BOARD 1.068.736.00 PAGE 1 S T U D E R 80/09/15 HA METER BOARD 1.068.736.00 PAGE 4

IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF
R.....1	57.59.4152		1.5 kOhm	5%, 7W, Ww	
R.....2	57.59.4152		1.5 kOhm	5%, 7W, Ww	
R.....3	57.56.4221		220 Ohm	5%, 4W, Ww	
R.....4	57.56.4181		180 Ohm	5%, 4W, Ww	
R.....5	57.39.4531		4.53kOhm	1%, ±25W, Mf	
R.....6	57.41.4221		220 Ohm	5%, ±25W, Cf	
R.....7	57.41.4103		10 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....8	57.41.4682		6.8 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....9	57.41.4223		22 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....10	57.41.4333		33 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....11	57.41.4273		27 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....12	57.41.4563		56 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....13	57.41.4122		1.2 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....14	57.41.4684		680 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....15	57.41.4563		56 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....16	57.41.4104		100 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....17	57.41.4103		10 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....18	58.02.4472		4.7 kOhm	20%, ±10W, Cf	
R.....19	57.41.4103		10 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....20	57.41.4333		33 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....21	57.41.4103		10 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....22	57.41.4563		56 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....23	57.41.4101		100 Ohm	5%, ±25W, Cf	
R.....24	58.02.4472		4.7 kOhm	20%, ±10W, Cf	
R.....25	57.41.4333		33 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....26	57.41.4101		100 Ohm	5%, ±25W, Cf	
R.....27	57.41.4563		56 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....28	57.41.4183		18 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....29	57.41.4333		33 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....30	57.41.4333		33 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....31	57.41.4223		22 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....32	57.41.4472		4.7 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....33	58.02.4473		4.7 kOhm	20%, ±10W, Cf	
R.....34	57.41.4153		15 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....35	58.02.4223		22 kOhm	20%, ±10W, Cf	
R.....36	57.41.4151		150 Ohm	5%, ±25W, Cf	
R.....37	57.41.4682		6.8 kOhm	5%, ±25W, Cf	

S T U D E R 80/09/15 HA METER BOARD 1.068.736.00 PAGE 2

IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF
R.....38	57.41.4123		12 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....39	57.41.4103		10 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....40	1.022.159.00		180 Ohm		Studer
R.....41	57.56.4221		220 Ohm	5%, 4W, Ww	
R.....42	57.56.4181		180 Ohm	5%, 4W, Ww	
R.....43	57.39.4531		4.53kOhm	1%, ±25W, Mf	
R.....44	57.41.4221		220 Ohm	5%, ±25W, Cf	
R.....45	57.41.4103		10 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....46	57.41.4682		6.8 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....47	57.41.4223		22 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....48	57.41.4333		33 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....49	57.41.4273		27 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....50	57.41.4563		56 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....51	57.41.4122		1.2 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....52	57.41.4684		680 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....53	57.41.4563		56 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....54	57.41.4104		100 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....55	57.41.4103		10 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....56	58.02.4472		4.7 kOhm	20%, ±10W, Cf	
R.....57	57.41.4103		10 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....58	57.41.4333		33 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....59	57.41.4103		10 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....60	57.41.4563		56 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....61	57.41.4101		100 Ohm	5%, ±25W, Cf	
R.....62	58.02.4472		4.7 kOhm	20%, ±10W, Cf	
R.....63	57.41.4333		33 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....64	57.41.4101		100 Ohm	5%, ±25W, Cf	
R.....65	57.41.4563		56 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....66	57.41.4183		18 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....67	57.41.4333		33 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....68	57.41.4333		33 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....69	57.41.4223		22 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....70	57.41.4472		4.7 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....71	58.02.4473		4.7 kOhm	20%, ±10W, Cf	
R.....72	57.41.4153		15 kOhm	5%, ±25W, Cf	
R.....73	58.02.4223		22 kOhm	20%, ±10W, Cf	
R.....74	57.41.4151		150 Ohm	5%, ±25W, Cf	

S T U D E R 80/09/15 HA METER BOARD 1.068.736.00 PAGE 3

Manufacturer

WILLI STUDER
CH-8105 Regensdorf/Switzerland
Althardstrasse 30

STUDER REVOX GmbH
D-7827 Löffingen/Germany
Talstrasse 7

Worldwide Distribution

REVOX ELA AG
CH-8105 Regensdorf/Switzerland
Althardstrasse 146

